

Omega OWS01 traadita ilmajaam

Kasutusjuhend

Põhifunktsioonid

- 4 nappu: MODE, üles, alla ja SNZ/LIGHT
- nelja tüüpi ilmanäit: päikeseline, kergelt pilvine, pilvine ja vihmane
- kellaaja ja kalendri näit
- temperatuuri kuvamine nii C kui F kraadides
- sisetemperatuuri näidu vahemik: -9,9°C kuni +50°C
- välitemperatuuri näidu vahemik: -30°C kuni +70°C
- siseniiskuse näidu vahemik: 20% kuni 95%
- LED taustvalgus
- äratus ja äratuse edasilükkamise funktsioon (snooze).

Kasutamine

Tavarežiim

- aja ja äratuse kontrollimiseks vajutage üks kord MODE nappu
- seadistusrežiimi lülitumiseks vajutage ja hoidke MODE nappu all
- välitemperatuuri kuva muutmiseks vajutage ülemist noolenappu. Valige soovitud kanal CH1 -> CH2 -> CH3
- temperatuurinäitude tühistamiseks ja uute andmete saamiseks vajutage ja hoidke ülemist noolenappu kolm sekundit all.
- kui soovite valida temperatuuri ühiku (°C/°F) vajutage alumist noolenappu
- taustvalguse sisselülitamiseks vajutage SNZ/LIGHT.

Aja seadistamine

- hoidke MODE nappu 3 sekundit all, lülitage aja seadistamise režiimi
- seadistatav üksus vilgub aeglaselt
- seadistamine toimub järjekorras: aasta -> kuu -> päev -> 12/24HR -> tund -> minut -> väljumine
- seadistuse kinnitamiseks ja edasi liikumiseks vajutage MODE
- ülemise noolenupu abil suureneb seadistatav väärtus 1 võrra, kui hoiate ülemist noolenappu 2 sekundit all, suureneb näit 8 võrra sekundis

- alumise noolenupu abil väheneb seadistatav väärtus 1 võrra, kui hoiate alumist noolenuppu 2 sekundit all, väheneb näit 8 võrra sekundis
- kui 30 sekundi jooksul ühtegi operatsiooni ei toimu, salvestuvad seni tehtud muudatused ning seadistusmenüü sulgub automaatselt.

Äratuse seadistamine

- vajutage üks kord MODE nuppu, ekraanile ilmub äratuse aja vaade
- seadistamiseks hoidke MODE nuppu 3 sekundit all
- seadistatav üksus vilgub aeglaselt
- seadistamine toimub järjekorras: tund -> minut -> SNZ aeg (1-20 minutit, vaikimisi on 5 minutit) -> väljumine
- ülemise noolenupu abil suureneb seadistatav väärtus 1 võrra, kui hoiate ülemist noolenuppu 2 sekundit all, suureneb näit 8 võrra sekundis
- alumise noolenupu abil väheneb seadistatav väärtus 1 võrra, kui hoiate alumist noolenuppu 2 sekundit all, väheneb näit 8 võrra sekundis
- seadistuse kinnitamiseks ja edasi liikumiseks vajutage MODE
- kui 30 sekundi jooksul ühtegi operatsiooni ei toimu, salvestuvad seni tehtud muudatused ning seadistusmenüü sulgub automaatselt
- kui näit on AL peal, saab ülemise noole abil AL sisse/välja lülitada
- kui äratus heliseb, vajutage äratuse edasilükkamiseks 5 minuti võrra SNZ/LIGHT nuppu, väljumiseks vajutage mis tahes muud nuppu.

Temperatuur ja õhuniiskus

- sisetemperatuuri näidu vahemik: -9,9°C kuni +50°C
- siseniiskuse näidu vahemik: 20% kuni 95%
- näidu uuendamise periood: 30 sek
- temperatuuri näidu täpsus: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- äratuse ajal temperatuuri näit katkeb ajutiselt.

Ilmaennustus

- ilmaennustus näitab ilma trendi 12 tundi ette
- nelja tüüpi ilmanäit: päikeseline, kergelt pilvine, pilvine ja vihmane
- ilmaennustus on informatiivse iseloomuga ega pruugi olla täpne.

RF (raadiosensorite) vastuvõtt

- pärast sisselülitamist ja temperatuuri testi võtab seade 3 minutit automaatselt vastu RF signaale, sümbol vilgub aeglaselt
- temperatuurinäitude tühistamiseks kanalites ja uuendamiseks hoidke üldvaates ülemist noolenuppu 3 sekundit all
- kui registreeritud kanal pole sama ID-ga kehtivat signaali 60 minutit saanud, kuvatakse antud kanali näiduks "--.--" ning seade otsib 3 minutit uut raadiosignaali. Kui seda ei leidu, lülitub otsing välja ning jätkab olemasolevate signaalide vastuvõtmist järgneva tunni jooksul.

Vooluallikas: neli AAA patareid (ei kuulu komplekti).

Maaletooja:**Nordic Digital AS**

Tööstuse tee 6,

Tõrvandi, Tartumaa 61715

Telefon: 733 7700

Faks: 733 7729

E-post: info@nordic-digital.ee

www.nordic-digital.ee