



PLATINET

PZACH104

DIGITAALSE SEINAKELLA KASUTUS JUHEND

[ET] [PL] [FR] [ES] [CZ] [SK] [DE] [NL] [RU]

Distributor:

PLATINET SA

30-798 Krakow, Sliwiaka 48, PL

www.platinet.eu

Importator:

PLATINET ELECTRONICS SRL

077065 CORBEANCA, JUD ILFOV

sir. PISCULUI 10A/2, RO

tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu

www.platinet.eu

DIGITAALNE SEINAKELL

Kalender + sisetemperatuur

ALUSTA

Samm1: Sisestage kella 2 uut AAA patareid (ei kuulu komplekti). Jälgige õiget polaarsust, koos heli "BI"-ga.

Taaskäivitus: Kui 60 sekundi möödudes ei ole sisetemperatuuri andmeid, eemaldage patareid kellast ja vajutage nuppu 20 korda..

NUPUDE ÜLEVAADE

NUPP	Funktsioonide ülevaade
MODE	1) Hoidke 3 sekundi jooksul, et siseneda aja seadistamise režiimi; Lülitage alarm sisse/välja;
UP	1) Seadistamise režiimis suurendab seadistatavat väärtust
DOWN	1) Seadistamise režiimis vähendab seadistatavat väärtust; 2) Lülitage temperatuuri kuvamine °C ja °F vahel.
ALARM	1) Lülitage ajarežiimi, alarm 1 ja alarm 2 vahel
SNOOZE	lülitage edasi lükkamise (snooze) funktsioon sisse

KÄSITSI AJA, KUUPÄEVA JA TEMPERATUURI SEADISTAMINE

1. Hoidke MODE-klahvi pidevalt umbes 3 sekundit, kuni "12hr" või "24hr" hakkab vilkuma sagedusel 1Hz. Reguleerimiseks vajutage ÜLES/ALLA klahvi.
2. Vajutage uuesti MODE-klahvi, et siseneda aja seadistamise režiimi, ja valige ÜLES/ALLA klahvide abil soovitud väärtus. Aja seadistamise järjekord on tund, minut, aasta, kuu, kuupäev, nädalapäev ja seejärel kuvakeel. (vt allolevat teavet)
3. Nädalapäev seadistatakse automaatselt.

4. Väljumiseks vajutage **MODE**-nuppu või oodake 20 sekundit ilma nuppudele vajutamata, et naasta tavapärase ajanäitamise ekraanile.  Nädalapäeva kuvamiseks saadaval 8 keelt: inglise > saksa > prantsuse > itaalia > hollandi > hispaania > taani > vene..

Keel	Pühap.	Esmasp.	Teisip.	Kolmap.	Neljapäev	Reede	Lauüäev
English, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
German, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
French, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Italian, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Dutch, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Spanish, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Danish, DAM	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Russian, RUS	BCK	NHA	BTP	CPA	YTB	NTH	CBT

FAHRENHEIT/CELSIUS

Vajutage C/F nuppu, et valida temperatuuriühikuks kas Fahrenheit või Celsius..

SEADISTA ÄRATUS

Vajutage **ALARM** nuppu üks kord, et siseneda Äratus 1 režiimi. Ekraani paremas nurgas kuvatakse tähed AL1.

1. Hoidke **ALARM** nuppu 3 sekundit all, et siseneda äratuse aja seadistamise režiimi.
2. Kasutage **ÜLES** või **ALLA** nuppe väärtuste reguleerimiseks.
3. Kinnitage valik ja liikuge järgmisele elemendile, vajutades **ALARM** nuppu. Äratuse aja seadistamise järjekord: 1. Tunnid, 2. Minutid, 3. Edasilükkamise aeg (1-59 minutit).
4. Äratus 2 seadistamine on sama, mis äratus 1.
5. Kui äratus on sisse lülitatud ja te ei vajuta ühtegi nuppu selle peatamiseks, kestab äratus 1 minut. Võite ka vajutada mis tahes nuppu, et äratus peatada.
 - 5.1. 0-10 sekundit ainult BI heli;
 - 5.2. 11-20 sekundit BIBI heli;
 - 5.3. 21-30 sekundit BIBIBIBI heli;
 - 5.4. 31 sekundi möödudes jätkuv BI heli.

AKTIVEERI/DEAKTIVEERI AJARATUS

- Tavarežiimis vajutage üks kord **MODE** nuppu, et sisse või välja lülitada äratus 1; ikoon ilmub või kaob.
- Tavarežiimis vajutage kaks korda **MODE** nuppu, et sisse või välja lülitada äratus 2. Vajutades kolm korda **MODE** nuppu, kaovad kõik ikoonid ja kõik äratused on välja lülitatud..

EDASILÜKKAMINE (VAIGISTAB ÄRATUSE AJUTISELT)

Edasilükkamise aega saab seadistada vahemikus 1-59 minutit.

Kui äratus kõlab, vilgub ikoon  või <f. Vajutage SNOOZE nuppu, et minna edasilükkamise režiimi. Ikoon ilmub ekraanile.

Kui edasilükkamine on aktiivne, hakkab ikoon vilkuma.

Edasilükkamise režiimis vajutage suvalist nuppu, et peatada äratus üheks päevaks.

Töötemperatuur: +14 kuni +122 °F (-10 kuni +50 °C)

Temperatuuri vahemik: +14 kuni +122 °F (-10 kuni +50 °C)

Toiteallikas: DC 3V, 2 * AAA, IEC: LR03 / R03P

Täpsus: $\pm 1^{\circ}\text{C} \pm 2$ sekundi võrra päevas

TÜHJA AKU IKOON

Kui ikoon on kuvatud, vahetage kellas patareid.

Ettevaatust!

Tootja ei vastuta volitamata muudatuste tõttu selle seadme poolt tekitatud raadio- või telerihäirete eest. Sellised muudatused võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Märkus:
äratus
kõlab 2
minutit
ja
seejärel
lülitub
automaa
tselt
välja.

