

Nutikell PSMART29W/B

Ohutuskasutusjuhised:

- Vältige nutikella kokkupuudet teravate esemetega, mis võivad ekraani kahjustada.
- Uuendage tarkvara regulaarselt. Tarkvaravärskendused sisaldavad sageli turvaparandusi ja veaparandusi.
- Piirake isikuandmete kättesaadavust. Olge ettevaatlik funktsioonide kasutamisel, mis nõuavad isikuandmete jagamist.
- Vältige kahtlaste rakenduste installimist, mis võivad proovida teie andmetele volitamata juurdepääsu saada.
- Lubage ekraanilukk ja parooli valik, et kaitsta oma nutikella volitamata juurdepääsu eest varguse või kaotsimineku korral.
- Kaaluge ka asukoha funktsiooni kasutamist, et kadunud seadet oleks lihtsam leida.
- Ärge jätke nutikella äärmuslikesse ilmastikutingimustesse, nagu äärmuslikud temperatuurid, niiskus või vesi.
- Nutikella laadimiseks kasutage ainult originaallaadijaid ja -kaableid.
- Ärge jätke seadet pärast aku laadimist pikaks ajaks laadijaga ühendatud, et vältida ülekuumenemist.
- Puhastage nutikella regulaarselt, eriti selle rihma ja ekraani, et vältida mustuse ja bakterite kogunemist.
- Vältige seadme kandmist pikka aega, kui selle all olev nahk hakkab reageerima, nt. ilmneb ärritus või punetus.
- Olge teadlik nutikella häiretest ja märguannetest, mis võivad teid tähelepanu hajutada selliste tegevuste tegemisel, mis nõuavad keskendumist, nagu autojuhtimine või masinate käsitlemine.
- Pidage meeles, et nutikella kasutamise ajal ohutuse tagamine on selle seadme pikaajalise ja nauditava kasutamise võtmeks.

1. Sisse- ja väljalülitamine:

- Enne esmakordset käivitamist ühendage nutikell laadimiseks, kasutades karbis olevat laadijat.
- Nutikella sisselülitamiseks hoidke toitenuppu mõni sekund all, kuni näete seadme logo.
- Nutikella väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all ja valige ekraanil väljalülitamise valik.

Toitenupp sisse/välja



2. Telefoniühenduse loomine:

- Laadige alla ja installige oma nutitelefonile nutikellale pühendatud rakendus.
- Lülitage Bluetooth sisse mõlemas seadmes.
- Käivitage rakendus telefonis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et nutikell telefoniga siduda.



MActive
PRO app

3. Puuteekraani kasutamine:

- Seadme aktiveerimiseks puudutage ekraani.
- Erinevate ekraanide ja rakenduste sirvimiseks libistage sõrmega üles, alla, vasakule või paremale.
- Rakenduste valimiseks ja avamiseks puudutage ikoone või valikuid.



4. Füüsilise aktiivsuse jälgimine:

- Nutikell on varustatud sammude, pulsi, põletatud kalorite jms jälgimise funktsioonidega.
- Oma tegevuse jälgimise alustamiseks käivitage spetsiaalsed spordirakendused.
- Kontrollige oma edusamme avakuval või nutitelefonil rakenduses.

5. Kõnede tegemine ja vastuvõtmine:

- Nutikellaga saate teha ja vastu võtta telefonikõnesid.
- Numbri valimiseks või sissetulevatele kõnede vastamiseks valige avakuval kõnede valik.

6. Seaded ja isikupärastamine:

- Minge nutikella seadetes, et kohandada selle funktsioone vastavalt oma eelistustele.
- Saate muuta taustapilti, märguannete seadeid, helisid ja palju muud.



7. Lisateave:

- Täpsema teabe ja tõrkeotsingu juhendite leiate kasutusjuhendist või tootja veebisaidilt.



Teave kasutajatele elektri- ja elektroonikaseadmete (olme) kõrvaldamise kohta.

Toodetel või kaasasolevatel dokumentidel olev sümbol näitab, et vigaseid elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi olmejäätmetega koos ära visata. Selles seadmes kasutatud materjalid tuleb ringlusse võtta, säästes väärtuslikke ressursse ja aidates vältida jäätmete ebaõige käitlemisega kaasneda võimalikku tervise- ja keskkonnamõjusid. Täpsemat teavet seadme üleandmiseks vajaliku lähima kogumispunkti kohta saate oma kohalikult omavalitsuselt. Ebaõige utiliseerimise eest võidakse karistada seadusega ettenähtud karistustega.

Teave kasutajatele elektri- ja elektroonikaseadmete (olme) kõrvaldamise kohta.

Toodetel või kaasasolevatel dokumentidel olev sümbol näitab, et vigaseid elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi olmejäätmetega koos ära visata. Selles seadmes kasutatud materjalid tuleb ringlusse võtta, säästes väärtuslikke ressursse ja aidates vältida jäätmete ebaõige käitlemisega kaasneda võimalikku tervise- ja keskkonnamõjusid. Täpsemat teavet seadme üleandmiseks vajaliku lähima kogumispunkti kohta saate oma kohalikult omavalitsuselt. Ebaõige utiliseerimise eest võidakse karistada seadusega ettenähtud karistustega.

Produkta nosaukums ir **PSMART29W/B**

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

- Sargājiet viedpulkstenu no asiem priekšmetiem, kas varētu sabojāt ekrānu.
- Regulāri atjauniniet programmatūru. Programmatūras atjauninājumi bieži ietver drošības labojumus un kļūdu labojumus.
- Ierobežojiet personas datu pieejamību. Esiet uzmanīgi, izmantojot funkcijas, kurām nepieciešama personas datu kopīgošana.
- Izvairieties no aizdomīgu lietotņu instalēšanas, kuras var mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem.
- Ieslēdziet ekrāna bloķēšanas un paroles opciju, lai aizsargātu savu viedpulkstenu no nesankcionētas piekļuves zādzības vai nozaudēšanas gadījumā.
- Apsveriet arī iespēju izmantot atrašanās vietas noteikšanas funkciju, lai atvieglotu pazaudētās ierīces atrašanu.
- Nepakļaujiet viedpulkstenu ekstremāliem laikapstākļiem, piemēram, ārkārtējai temperatūrai, mitrumam vai ūdens iedarbībai.
- Izmantojiet tikai oriģinālos lādētājus un kabelus, lai uzlādētu viedpulkstenu.
- Neatstājiet ierīci pievienotu uzlādei ilgu laiku pēc akumulatora uzlādes, lai izvairītos no pārkaršanas.
- Regulāri notīriet viedpulkstenu, īpaši tā siksniņu un ekrānu, lai izvairītos no netīrumu un baktēriju uzkrāšanās.
- Izvairieties no ierīces nēsāšanas pārāk ilgi, ja āda zem tās sāk reagēt, piemēram, parādās kairinājums vai apsārtums.
- Nemiet vērā viedpulksteņa trauksmes signālus un paziņojumus, kas var novērst uzmanību, veicot darbības, kurām nepieciešama koncentrēšanās, piemēram, vadot automašīnu vai apkalpojot mehānismus.
- Atcerieties, ka drošība, lietojot viedpulkstenu, ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu ilgstošu un patīkamu šīs ierīces lietošanu.

1. Ieslēgšana un izslēgšana:

- Pirms pirmās palaišanas pievienojiet viedpulksteni uzlādei, izmantojot komplektā iekļauto lādētāju.
- Lai ieslēgtu viedpulksteni, dažas sekundes turiet nospiestu barošanas pogu, līdz tiek parādīts ierīces logotips.
- Lai izslēgtu viedpulksteni, arī turiet nospiestu barošanas pogu un ekrānā atlasiet izslēgšanas opciju.



2. Savienojuma izveide ar tālruni:

- Lejupielādējiet un instalējiet viedpulksteņa īpašo lietotni savā viedtālrunī.
- Ieslēdziet Bluetooth abās ierīcēs.
- Palaidiet lietotni tālrunī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai savienotu pāri viedpulksteni ar tālruni.



3. Skārienekrāna darbība:

- Pieskarieties ekrānam, lai aktivizētu ierīci.
- Pavelciet ar pirkstu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu dažādus ekrānus un lietotnes.
- Pieskarieties ikonām vai opcijām, lai atlasītu un atvērtu lietotnes.



4. Fizisko aktivitāšu uzraudzība:

- Viedpulkstenis ir aprīkots ar soļu, pulsa, sadedzināto kaloriju utt. uzraudzības funkcijām.
- Palaidiet īpašas fitnesa lietotnes, lai sāktu sekot līdzi savām aktivitātēm.
- Pārbaudiet savu progresu sākuma ekrānā vai viedtālruņa lietotnē.

5. Zvanu veikšana un saņemšana:

- Ar viedpulksteņa palīdzību varat veikt un saņemt tālruņa zvanus.
- Sākuma ekrānā atlasiet zvanu opciju, lai izvēlētos numuru vai atbildētu uz ienākošajiem zvaniem.

6. Iestatījumi un personalizācija:

- Dodieties uz viedpulksteņa iestatījumiem, lai pielāgotu tā funkcijas savām vēlmēm.
- Varat mainīt ekrāna fonu, paziņojumu iestatījumus, skaņas un daudz ko citu.



7. Plašāka informācija:



Informācija lietotājiem par elektrisko un elektronisko iekārtu utilizāciju (attiecas uz mājssaimniecībām).

Uz izstrādājumiem vai pievienotajā dokumentācijā attēlotais simbols norāda, ka bojātas elektriskās vai elektroniskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Šajā ierīcē izmantotie materiāli ir jāpārstrādā, tādējādi saglabājot vērtīgos resursus un palīdzot novērst nelabvēlīgo ietekmi uz veselību un vidi, ko var radīt neatbilstoša atkritumu apsaimniekošana. Sīkāku informāciju par tuvāko savākšanas punktu, kurā jānodod ierīce, var iegūt vietējā pašvaldībā. Par neatbilstošu utilizāciju var tikt piemērotas likumā paredzētās sankcijas.

Informācija lietotājiem par elektrisko un elektronisko iekārtu utilizāciju (attiecas uz mājssaimniecībām).

Uz izstrādājumiem vai pievienotajā dokumentācijā attēlotais simbols norāda, ka bojātas elektriskās vai elektroniskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Šajā ierīcē izmantotie materiāli ir jāpārstrādā, tādējādi saglabājot vērtīgos resursus un palīdzot novērst nelabvēlīgo ietekmi uz veselību un vidi, ko var radīt neatbilstoša atkritumu apsaimniekošana. Sīkāku informāciju par tuvāko savākšanas punktu, kurā jānodod ierīce, var iegūt vietējā pašvaldībā. Par neatbilstošu utilizāciju var tikt piemērotas likumā paredzētās sankcijas.

SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

- Venkite „Smartwatch“ poveikio aštriems daiktams, kurie gali sugadinti ekraną.
- Reguliariai atnaujinkite programinę įrangą. Programinės įrangos atnaujinimuose dažnai yra saugos pataisų ir klaidų ištaisymai.
- Atribokite asmens duomenų prieinamumą. Būkite atsargūs naudodami funkcijas, kurioms reikia bendrinti asmeninę informaciją.
- Venkite įtartinų programų, kurios gali bandyti gauti neteisėtą prieigą prie jūsų duomenų, diegimo.
- Įjunkite ekrano užrakto ir slaptažodžio parinktį, kad apsaugotumėte „Smartwatch“ nuo neteisėtos prieigos vagystės ar pametimo atveju.
- Taip pat apsvarstykite galimybę naudoti vietos nustatymo funkciją, kad būtų lengviau rasti pamestą įrenginį.
- Nelaikykite „Smartwatch“ ekstremaliomis oro sąlygomis, pvz., esant ekstremalioms temperatūroms, drėgmei ar vandeniui.
- „Smartwatch“ įkrovimui naudokite tik originalius įkroviklius ir laidus.
- Nepalikite įrenginio prijungto prie įkrovimo ilgą laiką įkrovus akumuliatorių, kad išvengtumėte perkaitimo.
- Reguliariai valykite „Smartwatch“, ypač jo dirželį ir ekraną, kad nesikaupytų nešvarumai ir bakterijos.
- Venkite ilgai nešioti įrenginio, jei oda po juo pradeda reaguoti, pvz., atsiranda sudirginimas ar paraudimas.
- Atkreipkite dėmesį į „Smartwatch“ pavojaus signalus ir pranešimus, kurie gali blaškyti dėmesį atliekant veiksmus, kuriems reikia susikaupimo, pvz., vairuojant automobilį ar valdant mechanizmus.
- Atminkite, kad saugumas naudojant „Smartwatch“ yra labai svarbus norint ilgai ir maloniai naudotis šiuo įrenginiu.

1. Įjungimas ir išjungimas:

- Prieš pirmą kartą paleisdami prijunkite išmanųjį laikrodį prie įkrovimo, naudodami komplekte esantį įkroviklį.
- Norėdami įjungti išmanųjį laikrodį, kelias sekundes palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol pamatysite įrenginio logotipą.
- Norėdami išjungti išmanųjį laikrodį, taip pat palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką ir ekrane pasirinkite išjungimo parinktį.



2. Prisijungimas prie telefono:

- Atsisiųskite ir įdiekite išmaniajam laikrodžiui skirtą programėlę į savo išmanųjį telefoną.
- Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose įrenginiuose.
- Paleiskite programą telefone ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad susietumėte išmanųjį laikrodį su telefonu.



MActive
PRO app

3. Jutiklinio ekrano valdymas:

- Palieskite ekraną, kad suaktyvintumėte įrenginį.
- Braukite pirštu aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn, kad naršytumėte po įvairius ekranus ir programas.
- Palieskite piktogramas arba parinktį, kad pasirinktumėte ir atidarytumėte programas.



4. Fizinio aktyvumo stebėjimas:

- Išmanusis laikrodis turi žingsnių, pulso, sudegintų kalorijų ir kt. stebėjimo funkcijas.
- Paleiskite specialias fitneso programas, kad pradėtumėte sekti savo veiklą.
- Peržiūrėkite savo pažangą pagrindiniame ekrane arba išmaniojo telefono programėlėje.

5. Skambučių atlikimas ir priėmimas:

- Naudodami išmanųjį laikrodį galite atlikti ir priimti telefono skambučius.
- Pagrindiniame ekrane pasirinkite skambučių parinktį, kad pasirinktumėte numerį arba priimtumėte įeinančius skambučius.

6. Nustatymai ir suasmeninimas:

- Eikite į išmaniojo laikrodžio nustatymus, kad pritaikytumėte jo funkcijas pagal savo pageidavimus.
- Galite keisti ekrano foną, pranešimų nustatymus, garsus ir daug daugiau.



7. Daugiau informacijos:



Informacija vartotojams apie elektros ir elektroninės įrangos šalinimą (galioja namų ūkiams).

Ant gaminių ar pridedamos dokumentacijos pateiktas simbolis rodo, kad sugedusių elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šiame įrenginyje naudojamos medžiagos turi būti perdirbamos, taip išsaugant vertingus išteklius ir padedant išvengti neigiamo poveikio sveikatai ir aplinkai, kuriam gali kilti pavojus netinkamai tvarkant atliekas. Išsamią informaciją apie artimiausią surinkimo punktą, į kurį turite nunešti įrenginį, galite gauti iš savo vietos valdžios institucijų. Už netinkamą šalinimą gali būti skiriamos įstatymų numatytos baudos.