

### RÕIVA AURUTI

#### Kasutusjuhend



TDV-1501

TDV-1506



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivad kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhiste. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, sest need võivad põhjustada ohtu ja kahjustada seadet.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.
- Ärge tõmmake seadet juhtimest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake juhet seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
- Laske seadmel enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.
- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohu.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinad, riiet jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid, mille nimivõimsus on vähemalt 16A, 250V, 3000W.
- Vale kasutamine ja ebakorrekne käsitsemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Seadet ei tohi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud vooluvõrku.
- Enne paagi täitmist tuleb pistik pistikupesast eemaldada.
- Täiteava ei tohi töötamise ajal avada.
- Asetage seade stabiilsele pinnale.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui sellest lekitab vedelikku.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamiseks juhised leiate juhendi vastavast jaotisest.
- Selle seadmega ei tohi kasutada sütt ega sarnaseid kütuseid.
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

(\*) Kvalifitseeritud spetsialist: tootja või maaletootja volitatud järeleteenindus või isik, kellel on vajalikud teadmised ja oskused selliste parandustööde tegemiseks

#### TÄIENDAV HOIATUS

- Asetage rõivaaauruti alati stabiilsele pinnale.
- Enne veepeagi täitmist eemaldage see alati vooluvõrgust.

#### OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinget vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
  - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
  - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
  - Tulumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadme kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, et mitte kokku puutuda eralduva kuumaga.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ja piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega isikud ei pruugi olla teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest.
- Lapsed alates 8. eluaastast võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all ning siis, kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamise seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on täiskasvanu järelevalve all.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud või kui seade on saanud mistahes viisil kahjustada.
- Kui toitejuhet on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti\* poolt.

- Rõivaaauruti ei tohi järelevalveta jätta, kui see on ühendatud vooluvõrku.
- **ETTEVAATUST: PÕLETUSOHT!** Töötamise ajal võib seadme pind olla kuum. Kütteosad jäävad kuumaks ka kauaks pärast seadme väljalülitamist.

#### ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovist lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.

Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohaliku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.

Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.

Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitse nõuetele ning sisaldab teatud ohtlike aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.

Sümbol "KUUM PIND" hoiatab kasutajat, et seadme seinad võivad muutuda väga kuumaks, ning ärgitab järgima ettevaatusabinõusid.

Sümbol "AUR" hoiatab kasutajat, et seadmest võib väljuda auru, ning ärgitab võtma kasutusele kõik vajalikud ettevaatusabinõud. (Põletusohu)

Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavas kogumispunkti). Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>





1. Auruotsik
2. Pideva auru nupp
3. Kiirauru käivitusnupp
4. Käepide
5. Hari (eemaldatav)
6. Veepaagi vabastusnupp
7. Veepaak (eemaldatav)

## ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

- Eemaldage auruti otsikult kõik kleeibised ja kaitsekatted.
- Kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Esmakordsel kasutamisel laske aurul mõne minuti jooksul väljuda – nii eemalduvad tootmisest jäänud lõhnad ja jäägid.
- Soovitame aurutit enne rõivastel kasutamist katsetada väiksel kangatükil.

## KASUTAMINE

- Vajutage veepaagi vabastusnuppu ja eemaldage veepaak.
- Täitke paak umbes 2/3 ulatuses puhta kraaniveega.  
*Märkus:* veepaak peaks alati olema vähemalt 1/3 ulatuses täidetud.
- Asetage veepaak tagasi seadmesse.
- Hoidke aurutit käepidemest püstises asendis.
- Kinnitage teise käega hari aurupihustile.  
*Märkus:* harja saab kinnitada mõlemat pidi ja see lukustub kuuldava "klõpsuga".
- Ühendage seade vooluvõrku ja vajutage sisse/välja nuppu.  
*Märkus:* voolutuli hakkab vilkuma ja seade alustab kuumenemist.
- Kui tuli jääb põlema ja enam ei vilgu, on auruti kasutamiseks valmis.
- Pärast kasutamist vajutage seadme väljalülitamiseks uuesti sisse/välja nuppu.  
*Märkus:* Seade lülitab end automaatselt välja, kui seda mõnda aega ei kasutata – see suurendab ohutust ja säästab energiat.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist lülitage seade välja ja laske sellel täielikult jahtuda.
- Puhastage korpust niiske käsna või lapiga.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega muusse vedelikku.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid esemeid.
- Harja võib eemaldada ja puhastada niiske lapiga.
- Ärge kukutage ega painutage seadet.
- Ärge lisage veepaaki lõhnaaineid, äädikat ega muid kemikaale.
- Tühjendage ja loputage veepaak pärast iga kasutuskorda.
- Ärge kasutage seadet niisketes ruumides.
- Kontrollige regulaarselt, et aurupihusti oleks puhas ega oleks katlakiviga ummistunud.

## HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on täielikult jahtunud ja kuiv.
- Tühjendage ja loputage veepaak pärast iga kasutuskorda.
- Ärge keerake juhet ümber seadme, kuna see võib juhet kahjustada.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.

## GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud. Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha. Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Klaas- ja plastosade purunemine on alati kasutaja vastutusel. Kuluvad osad ning nende puhastus, hooldus või vahetus ei kuulu garantii alla ning kulud jäävad kasutaja kanda.

Aurutiga saab hõlpsalt eemaldada kortsud riietelt, kardinatelt ja värskendada ka mööblikangast:

- Liigutage aurutit kangal üles-alla suunas.
  - Aurutit kasutatakse ainult vertikaalselt – ärge kasutage seda horisontaalselt.
  - Veenduge, et rõivaste taskud on tühjad ja kraed, mansetid ja õmblused õigesti paigas.
- Riputage rõivas riidepuule ja hoidke kangast õrnalt pingul.
  - Oluline:** veenduge, et kanga taga pole esemeid, mis võiksid auru tõttu kahjustada.
  - Ärge suunake aurupihustit metallist detailidele – need võivad kuumuse tõttu värvi muuta.
- Vajutage ja hoidke all aurunuppu – seadmest hakkab tulema auru. Sellega kaasneb kerge vibratsioon ja sumin.
- Auru peatamiseks vabastage aurunupp.
- Parima tulemuse saavutate siis, kui kangas on aurutamise ajal pingul.
- Kui kasutate aurutit ilma harjata, hoidke riidest vähemalt 5 cm kaugusel.

**Hoiatus!** Ärge kunagi katsuge aurupihustit – aur on väga kuum ja võib põhjustada põletusi. Ärge kunagi suunake aurupihustit enda poole.

## KARDINATE AURUTAMINE

- Peske ja kuivatage kardinad vastavalt juhistele.
- Riputage need oma kohale.
- Aurutage kardinad paigal olles ja hoidke neid samal ajal kergelt pingul, et kortsud paremini välja tuleksid.

## OHUTUSNÕUAND

- Kui rõival on metallist detailid, vältige otsest aurutamist nende kohal.
- Enne harja kinnitamist või eemaldamist veenduge, et seade on välja lülitatud ja jahtunud.
- Kasutage ainult tootega kaasas olnud tarvikuid.
- Kui seade teeb tugevat surinat, aga auru ei tule, kontrollige, kas veepaak on tühi.
- Ärge kasutage aurutit kunagi otse nahal ega loomadel.
- Ärge kandke aurutatavaid rõivaid nende töötlemise ajal.

## PÄRAST IGAT KASUTUSKORDA

- Vajutage sisse/välja nuppu ja ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- Eemaldage veepaak ja valage vesi välja.
- Laske seadmel jahtuda ja hoidke seda alati püstises asendis.

## ÜLDISED JUHISED

- Seade töötab hästi ka tavalise kraaniveega, olenemata selle karedusest.
- Soovi korral võib kasutada ka puhastatud vett.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

## TEHNILISED ANDMED

- Toitepinge: 220-240V~ 50/60Hz
- Võimsus: 1500 W
- Isolatsiooniklass: I
- Päritoluriik: Hiina

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

Seade on varustatud maandatud pistikuga. Palun ühendage see ainult korralikult paigaldatud ja maandusega varustatud seinakontakti.

**Märkus:** Kui teil on küsimusi maanduse või elektriühenduse kohta, pöörduge palun kvalifitseeritud spetsialisti poole.

Lühise korral aitab maandus vähendada elektrilöögi ohtu, juhtides liigse voolu ohutult maaühenduse kaudu eemale.

**ETTEVAATUST:** Rikke korral ärge avage seadme korpust ise. Remondiks pöörduge alati kvalifitseeritud tehnika poole.

Seade vastab CE direktiividele ning on kontrollitud vastavalt kõigile asjakohastele nõuetele, sealhulgas elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) ja madalpingedirektiivi (LVD) osas.

Seade on disainitud ja toodetud vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele.

### Importija:

**Nordic Digital AS**

**Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715**

**Kambja vald, Tartumaa, Estonia**

**Tel: +372 733 7700**

