

TOSTERS

Kiestādes rokasgrāmata



TGP-202



TGP-204



TGP-205



TGP-207



Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus, lai izvairītos no iespējamiem bojājumiem nepareizas lietošanas dēļ un labāk izprastu šī produkta funkcijas. Īpašu uzmanību pievēršiet drošības norādījumiem. Ja nododat ierīci kādam citam, noteikti pievienojiet šos norādījumus. Saglabājiēt norādījumus turpmākai uzzīņai.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus.
- Saglabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai uzzīņai.
- Pārlicinieties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst uz ierīces norādītajam spriegumam.
- Lietojiet ierīci tikai mājas apstākļos vai līdzīgā vidē, piemēram:
 - Darbinieku virtuvītes veikalos, birojos un citās darba vietās;
 - Viesnīcas, moteļi un citas izmitināšanas iestādes;
 - Lauku mājas, viesu mājas ar brokastīm.
- Izmantojiēt ierīci tikai saskaņā ar šeit sniegtajiem norādījumiem.
- Nekad nelietojiet ierīci vannas, dušas, izlietnes vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Nelietojiet šo ierīci šlakatu tuvumā.
- Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām.
- Ja ierīce kļūst mitra, nekavējieties atvienojiet to no elektrotīkla.
- Lūdzu, informējiēt arī citus lietotājus par šiem drošības pasākumiem.
- Neatstājiēt ierīci bez uzraudzības tās lietošanas laikā.
- Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim. Nepareiza lietošana vai neuzmanīga apiešanās var radīt bojājumus, par kuriem ražotājs neatbild.
- Bērni un personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām var neapzināties ar ierīces lietošanu saistītos riskus.
- Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot ierīci tikai pieaugušo uzraudzībā un ja viņi ir instruēti par ierīces drošu lietošanu.
- Šo ierīci drīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu tikai tad, ja tās ir uzraudzījušas vai instruējušas par ierīces lietošanu persona, kas ir atbildīga par viņu drošību, un ja tās izprot ar to saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērni nedrīkst tīrīt vai apkopt ierīci, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais un ja viņi ir sasnieguši 8 gadu vecumu.
- Bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst būt piekļuve ierīcei vai tās strāvas vadam.
- Lai nodrošinātu bērnu drošību, iepakojuma materiāli (plastmasas maisiņi, kastes, putuplasts utt.) jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
- Uzmanību! Neļaujiēt maziem bērniem spēlēties ar plēvi — NOSMAKŠANAS RISKS!
- Laiku pa laikam pārbaudiet strāvas vadu un ierīci, vai nav radušies bojājumi. Nelietojiet ierīci ar bojātu strāvas vadu vai ierīci.
- Ierīci nekādā gadījumā nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citā šķidrumā.

- Nekad nelieciet ierīci trauku mazgājamā mašīnā.
- Nelietojiet ierīci karstu virsmu tuvumā.
- Nelietojiet ierīci, ja tās vads vai kontaktdakša ir bojāta vai ja pati ierīce ir jebkādā veidā bojāta.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai kvalificētam tehniķim*, lai izvairītos no bīstamības.
- Pirms tīrīšanas, apkopes vai piederumu uzstādīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Lietojiet ierīci tikai telpās un sausā vidē.
- Nekad nelietojiet citu kontaktdakšu, izņemot komplektā iekļauto.
- Nevelciet ierīci aiz vada. Pārliedzinieties, ka vads nekur nevar aizķerties.
- Neaptiniet vadu ap ierīci un nelieciet to.
- Pārliedzinieties, ka vads nesaskaras ar karstām virsmām.
- Pirms tīrīšanas un uzglabāšanas ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.
- Dažas virsmas darbības laikā var būt ļoti karstas — izvairieties no tām pieskarties, lai izvairītos no apdegumu riska.
- Turiet ierīci tālāk no viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, aizkariem, auduma utt. Tāpat pārliedzinieties, vai strāvas vads un kontaktdakša nenonāk saskarē ar ūdeni.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai ar laika releju vai tālvadības sistēmu.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz galda vai līdzenas virsmas. Tāpat pārliedzinieties, ka ierīce nav pārklāta un nekas nav novietots uz tās.
- Vienmēr izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, kad ierīce netiek lietota.
- Izmantojot pagarinātāju, pārliedzinieties, vai viss vads ir atritināts. Izmantojiet tikai CE sertificētus pagarinātājus ar minimālo nominālo strāvu 16 A, 250 V, 3000 W.
- Nepareiza lietošana un nepareiza apiešanās var sabojāt ierīci un savainot lietotāju.
- Ierīci nedrīkst atstāt bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir nomesta, bojāta vai no tās noplūst šķidrums.
- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā.
- Norādījumus par pārtikas saskarē esošo virsmu tīrīšanu var atrast attiecīgajā rokasgrāmatas sadaļā.
- Ierīce atbilst piemērojamajiem drošības standartiem.

PAPILDU BRĪDINĀJUMS

- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās darbības laikā (ļoti sausa maize tosterī dažreiz var piedegt).
- **UZMANĪBU!** Metāla daļas sakarst! Nekad nelieciet tosterī dakšiņu, nazi vai citus priekšmetus!

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Simbols "ATVĒRTA GRĀMATA" norāda uz ieteikumu izlasīt svarīgu informāciju, kas ietverta rokasgrāmatā.



Pārsvītrotais simbols "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi" (EEIA — Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) nozīmē, ka produkts pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst tikt izmests sadzīves atkritumos, bet gan jānogādā vietējā pārstrādes punktā. Pārstrāde palīdz aizsargāt vidi.



"CE" simbols apliecina, ka produkts atbilst Eiropas Savienības saskaņotajiem standartiem, kas nodrošina atbilstību būtiskajām prasībām. Šie standarti nav obligāti, bet sniedz garantiju, ka ierīce atbilst nepieciešamajām prasībām.



Simbols "ROHS" (Bīstamo vielu ierobežošana) apliecina, ka produkts atbilst vides aizsardzības prasībām un satur noteiktas bīstamas vielas (svinu, dzīvsudrabu, sešvērtīgo hromu, PBB un PBDE liesmas slāpētājus) līdz maksimāli 0,1% no homogēnā materiāla un kadmiju līdz 0,01%.



Simbols "KARSTA VIRSMA" brīdina lietotāju, ka ierīces sienas var kļūt ļoti karstas, un mudina ievērot piesardzības pasākumus.



Simbols "STIKLS/DAKŠA" nozīmē, ka ierīce ir piemērota saskarei ar pārtiku.



Simbols "TRIMAN" norāda, ka patērētājam produkts jāsavāc atsevišķi (piemēram, pārstrādes tvertnē, atkritumu konteinerā vai atbilstošā savākšanas punktā).



Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

Ierīces daļas

1. Platas atveres (2 atveres)
2. Sākt pogu
3. Apturēšanas poga
4. Grauzdēšanas intensitātes regulators
5. Sasmalcināšanas paplāte (zem ierīces)



PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

Pirms pirmās lietošanas reizes ļaujiet ierīcei darboties apmēram 3 minūtes, lai noņemtu atlikušo aizsargkārtu. Lai to izdarītu, izvēlieties ilgāko sildīšanas laiku. Īslaicīga smaka vai aromāts ir normāli un izzudīs dažu minūšu laikā.

LIETOŠANA

- Pilnībā atritiniet strāvas vadu.
- Pārliedzinieties, vai sprieguma līmenis jūsu mājās atbilst uz ierīces norādītajam spriegumam.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas apdraudējumiem, vienmēr pievienojiet ierīci iezemētai kontaktligzdai (I klase).
- Vienmēr novietojiet ierīci uz stabilas un līdzenas horizontālas virsmas.
- Nepārveidojiet un nepielāgojiet ierīci paši.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīces atverēs nav iekrituši priekšmeti.

Lai grauzdētu maizes šķēles:

- Ievietojiet maizes šķēles ierīces spraugās. Ja izmantojat bageti, nogrieziet to īsāku par spraugas garumu un pēc tam pārgrieziet gareniski uz pusēm.
- Nospiediet starta pogu, līdz tā apstājas. Vienlaikus maize tiek viegli piespiesta pie režģa, lai tā neatrastos sildelementa tuvumā.
- Ja poga paliek nospiesta, grauzdēšana ir sākusies. Ja poga nepaliek nospiesta, pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi pievienota strāvas padevei.

Grauzdēšanas līmeņa iestatīšana:

- Grauzdēšanas intensitāti var regulēt no 1 līdz 5, izmantojot rotējošo pogu.
- Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai iegūtu stingrāku cepeti, un pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai iegūtu maigāku cepeti.
- Jo lielāks skaitlis, jo kraukšķīgāka un tumšāka būs grauzdiņa maize.
- Ja vēlaties jebkurā laikā pārtraukt grauzdēšanu (piemēram, ja maize jau ir pietiekami apbrūnējusi), nospiediet pogu "STOP".

Pēc lietošanas:

- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Pirms ierīces pārvietošanas vai uzglabāšanas ļaujiet tai atdzist.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai pilnībā atdzist.
- Notīriet ierīces ārpusi ar mitru drānu vai mīkstu sūkli.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos!
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, tērauda birstes vai asus priekšmetus.
- Iztukšojiet gružu savākšanas atvilktni (ierīces apakšā) un pēc tīrīšanas ievietojiet to atpakaļ.

UZGLABĀŠANA

- Pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā atdzisusi un sausa.
- Neaptiniet vadu ap ierīci, jo tas var to sabojāt.
- Uzglabājiet ierīci vēsā, sausā vietā.

GARANTIJA

Visi mūsu produkti tiek stingri pārbaudīti pirms piegādes.
Ierīcei ir 24 mēnešu garantija no iegādes datuma.

Lai garantija būtu spēkā, nepieciešams iesniegt:

- pirkuma apliecinājums (rēķins);
- aizpildīta un apzīmogota garantijas karte (kastes sānos vai apakšā).

Bez šiem dokumentiem ierīci nevar bez maksas nomainīt vai salabot.

Garantijas laikā mēs bez maksas novērsīsim ierīces vai piederumu defektus, kas radušies materiāla vai ražošanas defekta dēļ, tos salabojot vai nomainot. Garantijas remonts nepagarina garantijas periodu un nedod tiesības uz jaunu garantiju.

Ja vēlaties izmantot garantiju, lūdzu, atgrieziet visu ierīci tās oriģinālajā iepakojumā kopā ar pirkuma čeku savam izplatītājam.

Lietotājs vienmēr ir atbildīgs par stikla un plastmasas detaļu bojājumiem. Garantija neattiecas uz palīgmateriāliem, to tīrīšanu, apkopi vai nomaiņu, un izmaksas sedz lietotājs.

Ja ierīci ir pārveidojušas vai remontējušas neautorizētas personas, garantija zaudē spēku. Pēc garantijas perioda beigām remontu var veikt par maksu specializētā veikalā vai remonta servisā.

TEHNISKIE DATI

- Barošanas avots: 220–240 V ~ 50/60 Hz
- Jauda: 700–800 W
- Izolācijas klase: I
- Izcelsmes valsts: Ķīna

Funkcijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

SVARĪGI: Šī ierīce ir I izolācijas klases un tā jāpievieno iezemētai kontaktligzdai.

Piezīme: Ja jums ir kādi jautājumi par zemējumu vai elektriskajiem savienojumiem, konsultējieties ar kvalificētu speciālistu.

Īssavienojuma gadījumā zemējums samazina elektriskās strāvas trieciena risku, ļaujot strāvai nonākt zemējuma kabelī.

UZMANĪBU: Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, neatveriet ierīces korpusu, bet gan uzticiet apkopi kvalificētam personālam.

Šī ierīce atbilst tādām EK direktīvām kā: Elektromagnētiskās saderības (EMS) un Zemsprieguma direktīva (LVD). Šī ierīce ir projektēta un ražota saskaņā ar jaunākajiem noteikumiem un tehniskajām drošības prasībām.

Importētājs:

Nordic Digital AS

Tööstuse Tee 6, Tõrvandi 61715

Kambjas pagasts, Tartu apriņķis, Igaunija

Tālrunis: +372 733 7700

