

## ELEKTRILINE HAKKIJA

### Kasutusjuhend



THA-150



THA-156

Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivad kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhistele. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinge vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
  - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
  - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
  - Talumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet ei tohi kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada.
- Hoidke seade ja selle juhe lastele kättesaamatus kohas.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähesel kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamise seotud ohte.
- See ei ole mänguasi, ärge laske lastel sellega mängida.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatus! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti\* poolt.
- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, sest need võivad põhjustada ohtu ja kahjustada seadet.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.
- Ärge tõmmake seadet juhtmest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake juhet seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
- Laske seadmel enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.



- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohu.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinaid, riie jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid, mille nimivõimsus on vähemalt 16A, 250V, 3000W.
- Vale kasutamine ja ebakorrekne käsitsemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.

<sup>(1)</sup> **Kvalifitseeritud spetsialist:** tootja või maaletootja volitatud järeleteenindus või isik, kellel on vajalikud teadmised ja oskused selliste parandustööde tegemiseks.

### TÄIENDAV HOIATUS

- Kerige toitejuhe enne seadme kasutamist täielikult lahti.
- Kontrollige, kas võrgupinge vastab seadme sildil märgitudle.
- Ühendage seade korralikult vooluvõrku.
- Enne puhastamist, hooldust või lisatarvikute paigaldamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Seadet ei tohi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud vooluvõrku.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui sellest lekitab vedelikku.
- Seadet ei tohi mingil viisil modifitseerida.
- Eemaldage seade alati vooluvõrgust enne kokkupanekut, lahtivõtmist või puhastamist ning kui jätate seadme järelevalveta.
- Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust enne tarvikute vahetamist või liikuvate osade käsitsemist kasutamise ajal.
- Toiduga või õliga kokkupuutuvate pindade puhastamise juhised leiata allpool jaotisest "**Puhastamine ja hooldus**".
- Tarvikute kasutamise, tööaegade ja kiiruse seadistuste kohta lugege juhiseid allpool vastavates jaotistes.
- Ärge kasutage tühjana.
- Plastkaussi ei tohi kuumutada ega kuumale vette panna.
- Plastkaussi ei tohi kasutada mikrolaineahjus.
- Ärge avage enne, kui terad on seiskunud.

### ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitusi lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.

Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.

Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.

Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitse nõuetele ning sisaldab teatud ohtlike aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeenselt materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.

Sümbol "TOPELTRUUT" tähendab topeltisolatsiooniga seadet, millel on nii põhi- kui liisisolatsioon. Seade ei vaja maandatud kaitsejuhet. See kuulub II isolatsiooniklassi.

Sümbol "KLAAS/KAHVEL" tähendab, et seade sobib kokkupuuteks toiduainetega.

Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).

Lisateavet leiata aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>



## ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

- Enne esmakordset kasutamist eemaldage hoolikalt seade ja kõik tarvikud pakendist.
- Olge ettevaatlik teravate tarvikutega.
- Peske kõik tarvikud ja kausid sooja seebiveega ning kuivatage korralikult.
- Pühkige seadme sisemus ja välispind niiske lapiga ning kuivatage.
- Saumikseri kasutamiseks kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Veenduge, et Teie riigi elektrivõrgu pingeline vastab seadme nõuetele.
- Ühendage seade maandusega pistikupessa (kui võimalik), et tagada ohutus.
- Enne puhastamist, hooldust või tarvikute paigaldamist eemaldage seade alati vooluvõrgust.
- Asetage seade kasutamise ajal alati tasasele ja stabiilsele pinnale.
- Ärge kohandage ega parandage seadet ise.
- Ärge jätke seadet järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustada saanud või lekkima hakanud.

1. Läbipaistev kaas
2. Lõiketera
3. Kaus
4. Sisse/välja/pulseerimise nupp
5. Mootoralus
6. Veovõll



## KASUTAMINE

- Asetage kauss mootori plokile ja keerake seda päripäeva, kuni see lukustub (kuulda on klõps).
- Asetage lõiketerad kausi keskeltele.  
*Märkus:* Terad on väga teravad. Vältige nendega kokkupuudet, kuna võib tekkida tõsine vigastusohu.
- Pane toit kaussi.  
*Märkus:*
  - Suured tüki lõigake enne 1–2 cm kuubikuteks.
  - Ärge hakkige kõvasid toiduaineid nagu kohvioad, jääkuubikud, võrtsid või šokolaad – see võib kahjustada lõiketerasid.
- Kui masin on üle koormatud, eemaldage osa koostisosi ja töödelge neid mitmes jaos.

5

## PUHASTUS JA HOOLDUS

- Enne puhastamist lülitage seade välja, ühendage see vooluvõrgust lahti ja laske jahtuda.
- Puhastage seadme välimine osa niiske käsna või pehme lapi abil.
- Toiduga kokkupuutuvad eemaldatavad osad võib pesta sooja vee ja pehme pesuvahendiga käsitsi või nõudepesumasinas.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, metallharju ega muid teravaid esemeid.
- Terasid võib pesta sooja vee ja nõudepesuvahendiga või nõudepesumasinas.  
**Ettevaatust:** olge terade puhastamisel äärmiselt ettevaatlik, kuna need on väga teravad ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi!
- Pärast igat kasutuskorda peske kauss ja terade komplekt kohe sooja veega või nõudepesumasinas.
- Mootoriplokki puhastage niiske lapiga – ärge kunagi kastke seda vette.

**MÄRKUS:** Ärge kasutage puhastamiseks keemilisi, terasest, puidust ega abrasiivseid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme läiget.

## HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on täielikult jahtunud ja kuiv.
- Ärge keerake juhett ümber seadme, kuna see võib juhett kahjustada.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.

## GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud. Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

7

- Asetage kaas kausile ja libistage selle sakk päripäeva mootori plokki soonde, kuni kaane ja mootori märgid on kohakuti.

*Märkus:*

- Turvalisuse tagamiseks on seadmel lukustussüsteem, mis takistab tööle hakkamist, kui kaas pole õigesti paigas.
- Seade töötab ainult siis, kui kaane sakk on õigesti asetatud mootori plokki soonde.
- Ärge käivitage seadet kunagi ilma õigesti paigaldatud ja lukustatud kaaneta.
- Vajutage nuppu ja hoidke seda all soovitud aja jooksul.
- Lõpetage hakkimine, vabastades nupu, ja oodake, kuni seade on täielikult peatunud, enne kui kaane avate.
- Ärge kasutage hakkijat järjest rohkem kui 10 sekundit.
- Laske seadmel kasutuste vahel jahtuda.
- Ärge kasutage hakkijat, kui kauss on tühi.
- Enne kaasi tühjendamist eemaldage lõiketera ettevaatlikult, hoides seda plastkinnituse kohalt.
- Pärast kasutamist tõmmake seade vooluvõrgust välja.  
*Märkus:* Ärge korra hakkimisprotsessi rohkem kui 3 korda järjest ilma vähemalt 5-minutilise pausita, et seade saaks jahtuda.

## NÕUANDED

- Veenduge, et lõiketera on kindlalt paigas, enne kui asetate toidu kaussi.
- Kui tera ei pöörle takistusteta, peatage seade kohe, võtke komponendid lahti ja eemaldage takistus, mis segab seadme normaalset tööd.
- Kui terad ei pöörle tavapärasel kiirusel, peatage seade ja eemaldage osa koostisosi.
- Lõigake toit ühesuurusteks tükkideks, et saavutada ühtlane hakkimistulemus.

TOIDU TÜÜP	KOGUS	AEG
Sibul	80–100 g	5–8 sekundit
Puuviljad ja köögiviljad (konserveeritud/keedetud/värsked)	60/80 g	8 sekundit
Küüslauk	60/80 g	5–6 sekundit
Küpsised	30 g	12 sekundit
Juust	50 g	10/12 sekundit
Pähklid (mandlid, sarapuupähklid, Kreeka pähklid jms)	50 g	10/12 sekundit
Keedetud muna	3 muna	8 sekundit
Liha, sink	60 g	8 sekundit
Maksimaalne maht	375 ml	

6

Garantii ei laiene kergesti purunevatele klaas- ja plastosadele ega kuluvatele osadele ja nende parandus on seega tasuline.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

## TEHNILISED ANDMED

- Toitepinge: 220–240V~ 50/60Hz
- Võimsus: 150 W
- Isolatsiooniklass: II
- Päritoluriik: Hiina

*Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.*

ETTEVAATUST: elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage seadme korpust, vaid pöörduge seadme parandamiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

See seade vastab EÜ direktiividele, näiteks: elektromagnetiline ühilduvus (EMC) ja madalpinge (LVD). See seade on disainitud ja toodetud vastavalt uusimatele eeskirjadele ja tehnilistele ohutusnõuetele.

**Importija:**

**Nordic Digital AS**  
Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715  
Kambja vald, Tartumaa, Estonia  
Tel: +372 733 7700

8