

Techwood

POSITIVE TECHNOLOGY

THA-150

THA-156

ELEKTRINIS SMULKINTUVAS

Naudojimo instrukcija



THA-156



Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas, kad išvengtumėte netinkamo naudojimo ir pažeidimų. Ypatingą dėmesį skirkite saugos nurodymams. Perduodami prietaisą kitam asmeniui, kartu perduokite ir šią naudojimo instrukciją. Išsaugokite instrukcijas ateičiai.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
- Išsaugokite instrukciją ateičiai.
- Įsitinkinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka ant prietaiso nurodytą įtampą.
- Naudokite prietaisą tik buityje arba panašioje aplinkoje, pavyzdžiui: darbuotojų virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose; viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose; kaimo sodybose ir „Bed & Breakfast“ tipo apgyvendinimo vietose.
- Naudokite prietaisą tik pagal čia pateiktas instrukcijas.
- Niekada nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų vandeniu pripildytų indų.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens pusrū.
- Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.
- Jei prietaisas sušlapytų, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Informuokite ir kitus naudotojus apie šiuos saugos reikalavimus.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Prietaisą galima naudoti tik pagal paskirtį. Netinkamas naudojimas ar neatsargus elgesys gali sukelti pažeidimų, už kuriuos gamintojas neatsako.
- Vaikams šio prietaiso naudoti negalima.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisą gali naudoti asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai riboti, arba patirties stokojantys naudotojai tik tada, jei jiems pateiktos tinkamos instrukcijos ir jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Tai nėra žaislas; neleiskite vaikams su juo žaisti.
- Vaikų saugumui užtikrinti pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, dėžes, putplastį ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Atsargiai! Neleiskite mažiems vaikams žaisti su plėvele – UŽDUSIMO PAVOJUS!
- Kartkartėmis patikrinkite maitinimo laidą ir prietaisą, ar nėra pažeidimų. Prietaiso negalima naudoti su pažeistu maitinimo laidu arba pažeistu prietaisu.
- Prietaiso jokia būdu negalima merkti į vandenį ar kitą skystį.
- Niekada nedėkite prietaiso į indaplovę.
- Nenaudokite prietaiso šalia karštų paviršių.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotas techninės priežiūros specialistas arba kvalifikuotas specialistas*.
- Prieš valydami, prižiūrėdami prietaisą ar montuodami priedus, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Naudokite prietaisą tik patalpose ir sausoje aplinkoje.
- Nenaudokite gamintojo nerekomenduotų priedų, nes jie gali kelti pavojų ir sugadinti prietaisą.
- Niekada nenaudokite kito kištuko, išskyrus pridėtąjį.
- Netraukite prietaiso už laido. Įsitinkinkite, kad laidas niekur neužklius.
- Nevyniokite laido aplink prietaisą ir jo nelankstykite.
- Įsitinkinkite, kad laidas nesiliečia su karštais paviršiais.
- Prieš valydami ir padėdami laikyti, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Prietaisui veikiant kai kurie paviršiai gali būti labai karšti – nelieskite jų, kad išvengtumėte nudegimo pavojaus.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo degių medžiagų, tokių kaip užuolaidos, audiniai ir pan. Taip pat įsitinkinkite, kad maitinimo laidas ir kištukas nesiliečia su vandeniu.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti su laikmačiu ar nuotolinio valdymo sistema.
- Visada statykite prietaisą ant stalo arba lygaus paviršiaus. Įsitinkinkite, kad prietaiso neuždengiate ir nieko ant jo nededate.
- Kai prietaisas nenaudojamas, visada ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
- Naudodami ilginamąjį laidą įsitinkinkite, kad visas laidas išvyniotas. Naudokite tik CE sertifikuotus ilginamuosius laidas, kurių vardinė galia ne mažesnė kaip 16 A, 250 V, 3000 W.
- Netinkamas naudojimas ir neteisingas elgesys gali sugadinti prietaisą ir sužaloti naudotoją.
- Prietaisas atitinka galiojančius saugos standartus.
- (*) Kvalifikuotas specialistas: gamintojo arba importuotojo įgaliota garantinio aptarnavimo tarnyba arba asmuo, turintis reikalingų žinių ir įgūdžių tokiems remonto darbams atlikti.

PAPILDOMAS ĮSPĖJIMAS

- Prieš naudodami prietaisą visiškai išvyniokite maitinimo laidą.
- Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka nurodytą prietaiso etiketėje.
- Tinkamai prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
- Prieš valydami, prižiūrėdami ar montuodami priedus, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Prietaiso negalima palikti be priežiūros, kai jis prijungtas prie elektros tinklo.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito, buvo pažeistas arba iš jo teka skystis.
- Prietaiso negalima jokia būdu modifikuoti.
- Visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo prieš surinkdami, išardydami ar valydami, taip pat kai paliekate prietaisą be priežiūros.
- Prieš keisdami priedus arba liesdami judančias dalis naudojimo metu, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Paviršių, kurie liečiasi su maistu ar aliejumi, valymo instrukcijos pateiktos toliau skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Apie priedų naudojimą, veikimo laiką ir greičio nustatymus skaitykite toliau atitinkamuose skyriuose.
- Nenaudokite tuščio prietaiso.
- Plastikinio dubens negalima kaitinti ar dėti į karštą vandenį.
- Plastikinio dubens negalima naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Neatidarykite, kol peiliai nesustojo.

BENDROJI INFORMACIJA

Simbolis „ATVERSTA KNYGA“ reiškia rekomendaciją perskaityti svarbią instrukcijoje pateiktą informaciją.

Perbrauktos „ŠIUKŠLIADĖŽĖS“ simbolis (WEEE – elektros ir elektroninės įrangos atliekos) reiškia, kad pasibaigus gaminio naudojimo laikui jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis; jį reikia pristatyti į vietinį rūšiavimo punktą. Atliekų perdirbimas padeda saugoti aplinką.

Simbolis „CE“ patvirtina, kad gaminys atitinka Europos Sąjungos darniuosius standartus, užtikrinančius atitiktą pagrindiniams reikalavimams. Šie standartai nėra privalomi, tačiau garantuoja, kad prietaisas atitinka reikiamus reikalavimus.

Simbolis „ROHS“ (pavojingų medžiagų naudojimo apribojimas) patvirtina, kad gaminys atitinka aplinkosaugos reikalavimus ir tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE antipirenių) kiekis neviršija 0,1 % homogeninės medžiagos, o kadmio – iki 0,01 %.

Simbolis „DVIKUBAS KVADRATAS“ reiškia dvigubos izoliacijos prietaisą, turintį pagrindinę ir papildomą izoliaciją. Prietaisui nereikia įžeminimo apsauginio laido. Jis priklauso II izoliacijos klasei.

Simbolis „STIKLINĖ/ŠAKUTĖ“ reiškia, kad prietaisas tinkamas sąlyčiui su maisto produktais.

Simbolis „TRIMAN“ nurodo, kad vartotojas turėtų gaminį rinkti atskirai (pvz., perdirbimo dėžėje, atliekų konteineryje arba atitinkamame surinkimo punkte). Daugiau informacijos: <http://www.quefairedemesdechets.fr>



PRIEŠ PIRMĄ KARTĄ NAUDOJANT

- Prieš pirmą kartą naudodami atsargiai išimkite prietaisą ir visus priedus iš pakuotės.
- Būkite atsargūs su aštriais priedais.
- Nuplaukite visus priedus ir dubenis šiltu muiluotu vandeniu ir gerai nusausinkite.
- Nuvalykite prietaiso vidų ir išorę drėgna šluoste ir nusausinkite.
- Prieš naudodami prietaisą visiškai išvyniokite maitinimo laidą.
- Įsitikinkite, kad jūsų šalies elektros tinklo įtampa atitinka prietaiso reikalavimus.
- Jei įmanoma, prijunkite prietaisą prie įžeminto elektros lizdo, kad būtų užtikrintas saugumas.
- Prieš valydami, prižiūrėdami ar montuodami priedus, visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Naudodami prietaisą visada statykite jį ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- Nereguliuokite ir neremontuokite prietaiso patys.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis prijungtas prie elektros tinklo.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito, buvo pažeistas arba pradėjo tekėti.



1. Permatomas dangtis
2. Pjovimo peilis
3. Dubuo
4. Įjungimo / išjungimo / impulsinis mygtukas
5. Variklio pagrindas
6. Pavaros velenas

NAUDOJIMAS

- Uždėkite dubenį ant variklio bloko ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos (pasigirs spragtelėjimas).
- Uždėkite pjovimo peilius ant dubens centrinės ašies. Pastaba: peiliai yra labai aštrūs. Venkite kontakto su jais, nes kyla rimto sužalojimo pavojus.
- Sudėkite maistą į dubenį. Pastaba: didelius gabalus prieš tai supjaustykite 1–2 cm kubeliais. Nepakokite kietų produktų, tokių kaip kavos pupelės, ledo kubeliai, prieskoniai ar šokoladas – tai gali pažeisti pjovimo peilius.
- Jei prietaisas perkrautas, išimkite dalį ingredientų ir apdorokite juos keliomis partijomis.
- Uždėkite dangtį ant dubens ir pastumkite jo liežuvėlį pagal laikrodžio rodyklę į variklio bloko griovelį, kol dangčio ir variklio žymės sutaps.
- Saugumui užtikrinti prietaise yra užrakinimo sistema, neleidžianti jam įsijungti, jei dangtis netinkamai uždėtas. Prietaisas veikia tik tada, kai dangčio liežuvėlis teisingai įstatytas į variklio bloko griovelį. Niekada nepaleiskite prietaiso be tinkamai uždėto ir užfiksuoto dangčio.
- Paspauskite mygtuką ir laikykite jį nuspaustą pageidaujama laiką.
- Baikite kapoti atleisdami mygtuką ir prieš atidarydami dangtį palaukite, kol prietaisas visiškai sustos.
- Nenaudokite smulkintuvo nepertraukiamai ilgiau kaip 10 sekundžių.
- Leiskite prietaisui atvėsti tarp naudojamų.
- Nenaudokite smulkintuvo, jei dubuo tuščias.
- Prieš ištuštinami dubenį atsargiai išimkite pjovimo peilį, laikydami jį už plastikinio laikiklio.
- Po naudojimo ištraukite prietaisą iš elektros tinklo.
- Pastaba: nekartokite kapojimo proceso daugiau kaip 3 kartus iš eilės be bent 5 minučių pertraukos, kad prietaisas galėtų atvėsti.

PATARIMAI

- Prieš dėdami maistą į dubenį įsitikinkite, kad pjovimo peilis tvirtai įstatytas.
- Jei peilis nesisuka laisvai, nedelsdami sustabdykite prietaisą, išardykite komponentus ir pašalinkite kliūtį, trukdančią normaliam prietaiso veikimui.
- Jei peiliai nesisuka įprastu greičiu, sustabdykite prietaisą ir išimkite dalį ingredientų.
- Supjaustykite maistą vienodo dydžio gabalėliais, kad kapojimo rezultatas būtų tolygus.

Maisto tipas	Kiekis	Laikas
Svogūnas	80–100 g	5–8 sekundės
Vaisiai ir daržovės (konservuoti / virti / švieži)	60/80 g	8 sekundės
Česnakas	60/80 g	5–6 sekundės
Sausainiai	30 g	12 sekundžių
Sūris	50 g	10/12 sekundžių
Riešutai (migdolai, lazdyno riešutai, graikiniai riešutai ir kt.)	50 g	10/12 sekundžių
Virtas kiaušinis	3 kiaušiniai	8 sekundės
Mėsa, kumpis	60 g	8 sekundės
Maksimali talpa	375 ml	

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami išjunkite prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir leiskite atvėsti.
- Prietaiso išorę valykite drėgna kempine arba minkšta šluoste.
- Nuimamas dalis, kurios liečiasi su maistu, galima plauti rankomis šiltu vandeniu su švelniu plovikliu arba indaplovėje.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius!
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių, metalinių šepetėlių ar kitų aštrių daiktų.
- Peilius galima plauti šiltu vandeniu su indų plovikliu arba indaplovėje. Atsargiai: valydami peilius būkite ypač atsargūs, nes jie labai aštrūs ir gali sukelti rimtų sužalojimų!
- Po kiekvieno naudojimo nedelsdami išplaukite dubenį ir peilių komplektą šiltu vandeniu arba indaplovėje.
- Variklio bloką valykite drėgna šluoste – niekada nemerkite jo į vandenį.
- PASTABA: valymui nenaudokite cheminių, plieninių, medinių ar abrazyvinių valymo priemonių, nes jos gali pažeisti prietaiso blizgesį.

LAIKYMAS

- Įsitinkite, kad prietaisas visiškai atvėsęs ir sausas.
- Nevyniokite laido aplink prietaisą, nes taip galite jį pažeisti.
- Laikykite prietaisą vėsioje ir sausoje vietoje.

GARANTIJA

- Visi mūsų gaminiai prieš išsiunčiant yra griežtai patikrinami.
- Prietaisui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos.
- Kad garantija galiotų, būtina pateikti: pirkimo įrodymą (sąskaitą); užpildytą ir antspauduotą garantinę kortelę (ant dėžės šono arba apačios).
- Be šių dokumentų prietaiso negalima nemokamai pakeisti ar nemokamai remontuoti.
- Garantiniu laikotarpiu nemokamai pašaliname prietaiso ar priedų defektus, atsiradusius dėl medžiagų ar gamybos defektų, remontuodami arba pakeisdami. Garantinis remontas nepratęsia garantijos termino ir nesuteikia teisės į naują garantiją.
- Garantijos atveju visą prietaisą originalioje pakuotėje kartu su pirkimo kvitu gražinkite savo pardavėjui.
- Garantija netaikoma lengvai dūžtančioms stiklo ir plastiko dalims bei susidėvintiems dalims; jų remontas yra mokamas.
- Jei prietaisą keitė ar remontavo neįgalioji asmenys, garantija netenka galios.
- Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, remontą už mokesį gali atlikti specializuota parduotuvė arba remonto tarnyba.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Maitinimo įtampa: 220–240 V~ 50/60 Hz
- Galia: 150 W
- Izoliacijos klasė: II
- Kilmės šalis: Kinija
- Savybės gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
- **ATSARGIAI!** kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, neatidarykite prietaiso korpuso; dėl remonto kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.
- Šis prietaisas atitinka EB direktyvas, pvz., elektromagnetinio suderinamumo (EMC) ir žemos įtampos (LVD). Šis prietaisas suprojektuotas ir pagamintas pagal naujausius reglamentus ir techninius saugos reikalavimus.
- Importuotojas: Nordic Digital AS, Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715, Kambja vald, Tartumaa, Estija, tel. +372 733 7700