

Techwood

POSITIVE TECHNOLOGY

THA-150

THA-156

ELEKTRISKAIS SMALCINĀTĀJS

Lietošanas instrukcija



THA-150



THA-156

Lūdzu, pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus, lai izvairītos no nepareizas lietošanas un bojājumiem. Pievērsiet īpašu uzmanību drošības norādījumiem. Ja nododat ierīci citai personai, nododiet līdzi arī šo lietošanas instrukciju. Saglabājiet norādījumus turpmākai lietošanai.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus.
- Saglabājiet instrukciju turpmākai lietošanai.
- Pārliedzieties, ka jūsu elektrotīkla spriegums atbilst uz ierīces norādītajam spriegumam.
- Lietojiet ierīci tikai mājāsaimniecības apstākļos vai līdzīgā vidē, piemēram: darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vietās; viesnīcās, moteļos un citās naktsmītnēs; lauku mājās un Bed & Breakfast tipa naktsmītnēs.
- Lietojiet ierīci tikai saskaņā ar šeit sniegtajiem norādījumiem.
- Nekad nelietojiet ierīci vannas, dušas, izlietnes vai citu ar ūdeni piepildītu trauku tuvumā.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens šļakatu tuvumā.
- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām.
- Ja ierīce kļūst mitra, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla.
- Informējiet arī citus lietotājus par šiem drošības noteikumiem.
- Neatstājiet darbojošos ierīci bez uzraudzības.
- Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim. Nepareiza lietošana vai pavirša apiešanās var izraisīt bojājumus, par kuriem ražotājs neatbild.
- Bērni nedrīkst lietot šo ierīci.
- Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
- Ierīci drīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi tikai tad, ja tām ir sniegti attiecīgi norādījumi un tās saprot ar ierīces lietošanu saistītos riskus.
- Tā nav rotaļlieta; neļaujiet bērniem ar to spēlēties.
- Bērnu drošībai iepakojuma materiāli (plastmasas maisiņi, kastes, putuplasts u. c.) jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
- Uzmanību! Neļaujiet maziem bērniem spēlēties ar plēvi - NOSMAKŠANAS RISKS!
- Laiku pa laikam pārbaudiet barošanas vadu un ierīci, vai nav bojājumu. Ierīci nedrīkst lietot ar bojātu barošanas vadu vai bojātu ierīci.
- Ierīci nekādā gadījumā nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citā šķidrumā.
- Nekad nelieciet ierīci trauku mazgājamajā mašīnā.
- Nelietojiet ierīci karstu virsmu tuvumā.
- Ja barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamības, tas jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa tehnikam vai kvalificētam speciālistam*.
- Pirms ierīces tīrīšanas, apkopes vai piederumu uzstādīšanas atvienojiet to no elektrotīkla.
- Lietojiet ierīci tikai telpās un sausā vidē.
- Nelietojiet piederumus, kurus ražotājs nav ieteicis, jo tie var radīt apdraudējumu un sabojāt ierīci.
- Nekad nelietojiet citu kontaktdakšu, izņemot komplektācijā iekļauto.
- Nevelciet ierīci aiz vada. Pārliedzieties, ka vads nevar aizķerties.
- Neapņemat vadu ap ierīci un nelokiet to.
- Pārliedzieties, ka vads nesaskaras ar karstām virsmām.
- Pirms tīrīšanas un uzglabāšanas ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.
- Darbības laikā dažas ierīces virsmas var būt ļoti karstas - izvairieties tām pieskarties, lai novērstu apdegumu risku.
- Turiet ierīci prom no viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, aizkariem, auduma u. c. Pārliedzieties arī, ka barošanas vads un kontaktdakša nesaskaras ar ūdeni.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai ar taimeri vai tālvadības sistēmu.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz galda vai līdzēnas virsmas. Pārliedzieties, ka ierīce netiek pārklāta un uz tās nekas netiek novietots.
- Kad ierīce netiek lietota, vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- Ja izmantojat pagarinātāju, pārliedzieties, ka viss vads ir pilnībā atritināts. Izmantojiet tikai CE sertificētus pagarinātājus ar nominālo jaudu vismaz 16 A, 250 V, 3000 W.
- Nepareiza lietošana un nepareiza apiešanās var izraisīt ierīces bojājumus un lietotāja traumas.
- Ierīce atbilst spēkā esošajiem drošības standartiem.
- (*) Kvalificēts speciālists: ražotāja vai importētāja pilnvarots pēcpārdošanas serviss vai persona, kurai ir nepieciešamas zināšanas un prasmes šādu remontdarbu veikšanai.

PAPILDU BRĪDINĀJUMS

- Pirms ierīces lietošanas pilnībā atritiniet barošanas vadu.
- Pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst uz ierīces marķējuma norādītajam.
- Pareizi pievienojiet ierīci elektrotīklam.
- Pirms tīrīšanas, apkopes vai piederumu uzstādīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Ierīci nedrīkst atstāt bez uzraudzības, ja tā ir pievienota elektrotīklam.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir nokritusi, bojāta vai no tās izplūst šķidrums.
- Ierīci nedrīkst nekādā veidā pārveidot.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms salikšanas, izjaukšanas vai tīrīšanas, kā arī tad, ja atstājat ierīci bez uzraudzības.
- Pirms piederumu maiņas vai kustīgo daļu apstrādes lietošanas laikā izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Norādījumi par virsmu, kas saskaras ar pārtiku vai eļļu, tīrīšanu ir sniegti tālāk sadaļā "Tīrīšana un apkope".
- Par piederumu lietošanu, darbības laikiem un ātruma iestatījumiem skatiet norādījumus attiecīgajās sadaļās tālāk.
- Nelietojiet ierīci tukšu.
- Plastmasas trauku nedrīkst karsēt vai likt karstā ūdenī.
- Plastmasas trauku nedrīkst lietot mikroviļņu krāsnī.
- Neatveriet ierīci, kamēr asmeņi nav apstājušies.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

ATVĒRTAS GRĀMATAS simbols nozīmē ieteikumu izlasīt svarīgo informāciju, kas iekļauta instrukcijā.

Pārsvītrotas ATKRITUMU TVERTNES simbols (WEEE - elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) nozīmē, ka produkta dzīves cikla beigās to nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, bet tas jānogādā vietējā šķirošanas punktā. Atkritumu pārstrāde palīdz saudzēt vidi.

CE simbols apliecina, ka produkts atbilst Eiropas Savienības harmonizētajiem standartiem, kas nodrošina atbilstību pamatprasībām. Šie standarti nav obligāti, taču tie garantē, ka ierīce atbilst nepieciešamajām prasībām.

ROHS simbols (bīstamo vielu izmantošanas ierobežošana) apliecina, ka produkts atbilst vides aizsardzības prasībām un satur noteiktas bīstamas vielas (svinu, dzīvsudrabu, sešvērtīgo hromu, PBB un PBDE liesmas slāpētājus) ne vairāk kā 0,1% no homogēna materiāla, bet kadmiju - līdz 0,01%.

DUBULTĀ KVADRĀTA simbols nozīmē ierīci ar dubulto izolāciju, kurai ir gan pamatizolācija, gan papildu izolācija. Ierīcei nav nepieciešams zemējuma aizsargvads. Tā pieder II izolācijas klasei.

GLĀZES/DAKŠAS simbols nozīmē, ka ierīce ir piemērota saskarei ar pārtiku.

TRIMAN simbols norāda, ka patērētājam produkts jānodod atsevišķai savākšanai (piemēram, pārstrādes kastē, atkritumu konteinerā vai attiecīgā savākšanas punktā). Plašāka informācija: <http://www.quefairedemesdechets.fr>



PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

- Pirms pirmās lietošanas uzmanīgi izņemiet ierīci un visus piederumus no iepakojuma.
- Esiet uzmanīgi ar asiem piederumiem.
- Nomazgājiet visus piederumus un traukus siltā ziepjūdenī un rūpīgi nosusiniet.
- Noslaukiet ierīces iekšpusi un ārpusi ar mitru drānu un nosusiniet.
- Lai lietu ierīci, pilnībā atritiniet barošanas vadu.
- Pārliecinieties, ka jūsu valsts elektrotīkla spriegums atbilst ierīces prasībām.

- Pievienojiet ierīci iezemētai kontaktligzdai (ja iespējams), lai nodrošinātu drošību.
- Pirms tīrīšanas, apkopes vai piederumu uzstādīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Lietošanas laikā vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas.
- Nepielāgojiet un neremontējiet ierīci pats.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pievienota elektrotīklam.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir nokritusi, bojāta vai sākusi tecēt.



1. Caurspīdīgs vāks
2. Griezējasmens
3. Trauks
4. Ieslēgšanas/izslēgšanas/pulsācijas poga
5. Motora pamatne
6. Piedziņas vārpsta

LIETOŠANA

- Novietojiet trauku uz motora bloka un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas (dzirdams klikšķis).
- Novietojiet griezējasmehānismu uz trauka centrālās ass. Piezīme: Asmeņi ir ļoti asi. Izvairieties no saskares ar tiem, jo pastāv nopietnu traumu risks.
- Ievietojiet pārtiku traukā. Piezīme: lielus gabalus pirms tam sagrieziet 1-2 cm kubiņos. Nekapājiet cietus produktus, piemēram, kafijas pupiņas, ledus kubiņus, garšvielas vai šokolādi - tas var sabojāt griezējasmehānismu.
- Ja ierīce ir pārslogota, izņemiet daļu sastāvdaļu un apstrādājiet tās vairākās reizēs.
- Novietojiet vāku uz trauka un pabīdīet tā mēlīti pulksteņrādītāja virzienā motora bloka rievā, līdz vāka un motora atzīmes sakrīt.
- Drošības nolūkos ierīcei ir bloķēšanas sistēma, kas neļauj tai iedarboties, ja vāks nav pareizi novietots. Ierīce darbojas tikai tad, ja vāka mēlīte ir pareizi ievietota motora bloka rievā. Nekad neiedarbiniet ierīci bez pareizi uzlikta un nofiksēta vāka.
- Nospiediet pogu un turiet to nospiešanu vēlamo laiku.
- Pabeidziet kapāšanu, atlaižot pogu, un pirms vāka atvēršanas pagaidiet, līdz ierīce ir pilnībā apstājusies.
- Nelietojiet smalcinātāju nepārtraukti ilgāk par 10 sekundēm.
- Ļaujiet ierīcei atdzist starp lietošanas reizēm.
- Nelietojiet smalcinātāju, ja trauks ir tukšs.
- Pirms trauka iztukšošanas uzmanīgi izņemiet griezējasmehānismu, turot to aiz plastmasas stiprinājuma.
- Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Piezīme: Neatkārtojiet kapāšanas procesu vairāk kā 3 reizes pēc kārtas bez vismaz 5 minūšu pārtraukuma, lai ierīce varētu atdzist.

PADOMI

- Pārlicinieties, ka griezējasmehānisms ir droši nostiprināts, pirms ievietojat pārtiku traukā.
- Ja asmens negriežas brīvi, nekavējoties apturiet ierīci, izjauciet komponentus un noņemiet šķērslus, kas traucē ierīces normālu darbību.
- Ja asmeņi negriežas parastajā ātrumā, apturiet ierīci un izņemiet daļu sastāvdaļu.
- Sagrieziet pārtiku vienāda izmēra gabalos, lai iegūtu vienmērīgu kapāšanas rezultātu.

Pārtikas veids	Daudzums	Laiks
Sīpols	80-100 g	5-8 sekundes
Augļi un dārzeņi (konservēti/vārīti/svaigi)	60/80 g	8 sekundes
Kiploki	60/80 g	5-6 sekundes
Cepumi	30 g	12 sekundes
Siers	50 g	10/12 sekundes
Rieksti (mandeles, lazdu rieksti, valrieksti u. c.)	50 g	10/12 sekundes
Vārīta ola	3 olas	8 sekundes
Gaļa, šķiņķis	60 g	8 sekundes
Maksimālais tilpums	375 ml	

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci, atvienojiet to no elektrotīkla un ļaujiet atdzist.
- Notīriet ierīces ārējo daļu ar mitru sūkli vai mīkstu drānu.
- Noņemamās daļas, kas saskaras ar pārtiku, var mazgāt ar rokām siltā ūdenī un maigu mazgāšanas līdzekli vai trauku mazgājamajā mašīnā.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos!
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, metāla birstes vai citus asus priekšmetus.
- Asmeņus var mazgāt siltā ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekli vai trauku mazgājamajā mašīnā. Uzmanību: tīrot asmeņus, esiet īpaši uzmanīgi, jo tie ir ļoti asi un var izraisīt nopietnas traumas!
- Pēc katras lietošanas reizes nekavējoties nomazgājiet trauku un asmeņu komplektu siltā ūdenī vai trauku mazgājamajā mašīnā.
- Motora bloku tīriet ar mitru drānu - nekad neiegremdējiet to ūdenī.
- PIEZĪME: tīrīšanai nelietojiet ķīmiskus, tērauda, koka vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīces spīdumu.

UZGLABĀŠANA

- Pārliedcinieties, ka ierīce ir pilnībā atdzisusi un sausa.
- Neapņemat vadu ap ierīci, jo tas var sabojāt vadu.
- Glabājiet ierīci vēsā un sausā vietā.

GARANTIJA

- Visi mūsu produkti pirms piegādes tiek stingri pārbaudīti.
- Ierīcei ir 24 mēnešu garantija no iegādes datuma.
- Garantijas spēkā esamībai jāuzrāda: pirkuma apliecinājums (rēķins); aizpildīta un apzīmogota garantijas karte (uz kastes sāna vai apakšas).
- Bez šiem dokumentiem ierīci nevar bez maksas nomainīt vai remontēt.
- Garantijas periodā bez maksas novēršam ierīces vai piederumu defektus, kas radušies materiālu vai ražošanas defektu dēļ, veicot remontu vai nomaiņu. Garantijas remonts nepagarina garantijas termiņu un nedod tiesības uz jaunu garantiju.
- Garantijas gadījumā nogādājiet visu ierīci oriģinālajā iepakojumā kopā ar pirkuma čeku atpakaļ pie sava izplatītāja.
- Garantija neattiecas uz viegli plīstošām stikla un plastmasas daļām, kā arī uz dilstošām daļām; to remonts ir maksas pakalpojums.
- Ja ierīci ir pārveidojušas vai remontējušas nepilnvarotas personas, garantija zaudē spēku.
- Pēc garantijas perioda beigām remontu par maksu var veikt specializētā veikalā vai remontservisā.

TEHNISKIE DATI

- Barošanas spriegums: 220-240 V~ 50/60 Hz
- Jauda: 150 W
- Izolācijas klase: II
- Izcelsmes valsts: Ķīna
- Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- UZMANĪBU: lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, neatveriet ierīces korpusu, bet ierīces remontam vērsieties pie kvalificēta speciālista.
- Šī ierīce atbilst EK direktīvām, piemēram, elektromagnētiskās saderības (EMC) un zemsprieguma (LVD) direktīvai. Šī ierīce ir projektēta un ražota saskaņā ar jaunākajiem noteikumiem un tehniskajām drošības prasībām.
- Importētājs: Nordic Digital AS, Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715, Kambja vald, Tartumaa, Igaunija, tālr.: +372 733 7700