

APGAISMOTS SPOGULIS

Lietošanas instrukcija



Lūdzu, pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas, lai izvairītos no bojājumiem, kas var rasties nepareizas lietošanas dēļ, un lai labāk izprastu šī produkta funkcijas. Īpašu uzmanību pievērsiet drošības norādījumiem. Ja nododat ierīci citai personai, noteikti pievienojiet arī šo lietošanas instrukciju. Saglabājiet instrukciju turpmākai lietošanai.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus.
- Saglabājiēt instrukciju turpmākai lietošanai.
- Lietojiet ierīci tikai mājāsaimniecībā vai līdzīgās vidēs, piemēram:
 - Darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vietās;
 - Viesnīcās, moteļos un citās izmitināšanas vietās;
 - Lauku mājās un Bed & Breakfast tipa naktsmītnēs.
- Lietojiet ierīci tikai saskaņā ar šeit sniegtajiem norādījumiem.
- Informējiēt arī citus lietotājus par šiem drošības noteikumiem.
- Neatstājiēt ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Ierīci drīkst lietot tikai paredzētajam mērķim. Nepareiza lietošana vai nevērīga rīcība var izraisīt bojājumus, par kuriem ražotājs neatbild.
- Bērni un personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām var neapzināties ar ierīces lietošanu saistītos riskus.
- Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot ierīci tikai pieaugušo uzraudzībā un tad, ja viņiem ir izskaidrota droša ierīces lietošana.
- Ierīci drīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personas bez pietiekamas pieredzes tikai tad, ja viņām ir sniegti atbilstoši norādījumi un viņas saprot ar ierīces lietošanu saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Bērni nedrīkst tīrīt vai apkopt ierīci, izņemot gadījumus, kad viņi atrodas pieaugušo uzraudzībā.
- Bērnu drošības nolūkā iepakojuma materiāli (plastmasas maisiņi, kastes, putuplasts u. c.) jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
- Uzmanību! Neļaujiēt maziem bērniem rotaļāties ar plēvi - NOSMAKŠANAS RISKS!
- Ierīci nekādā gadījumā nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citā šķidrumā.
- Nekad nelieciēt ierīci trauku mazgājamajā mašīnā.
- Nelietojiēt ierīci karstu virsmu tuvumā.
- Lietojiēt ierīci tikai telpās un sausā vidē.
- Nepareiza lietošana un nepareiza apiešanās var sabojāt ierīci un savainot lietotāju.
- Ierīce paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā.
- Vienmēr novietojiēt ierīci uz galda vai līdzēnas virsmas.
- Nelietojiēt ierīci, ja tā ir nokritusi, bojāta vai ja redzami bojājumi.
- Tīrīšanas norādījumus skatiet nākamajās lietošanas instrukcijas sadaļās.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Simbols "ATVĒRTA GRĀMATA" nozīmē ieteikumu izlasīt svarīgu informāciju, kas norādīta instrukcijā.



Pārsvītrotā simbola "ATKRITUMU TVERTNE" (WEEE - elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) nozīmē, ka produkts tā kalpošanas laika beigās nedrīkst nonākt sadzīves atkritumos, bet tas jānogādā vietējā šķirošanas punktā. Atkritumu pārstrāde palīdz saudzēt vidi.



Simbols "CE" apliecina, ka produkts atbilst Eiropas Savienības harmonizētajiem standartiem, kas nodrošina atbilstību pamatprasībām. Šie standarti nav obligāti, taču tie garantē, ka ierīce atbilst nepieciešamajām prasībām.



Simbols "ROHS" (bīstamo vielu lietošanas ierobežošana) apliecina, ka produkts atbilst vides aizsardzības prasībām un satur noteiktas bīstamās vielas (svinu, dzīvsudrabu, sešvērtīgo hromu, PBB un PBDE liesmas slāpētājus) ne vairāk kā 0,1% no homogēna materiāla, bet kadmiju - līdz 0,01%.



Simbols "TRIMAN" norāda, ka patērētājam produkts jāsavāc atsevišķi (piemēram, pārstrādes kastē, atkritumu konteinerā vai attiecīgā savākšanas punktā).



Papildu informācija pieejama: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

IERĪCES ĪPAŠĪBAS

1. 360° grozāms spoguļis
2. LED apgaismojums
3. Spoguļa rotācijas ass
4. ON/OFF slēdzis

Viena spoguļa puse ir bez palielinājuma.
Otra puse ir ar 5x palielinājumu.



LIETOŠANA

- Atveriet bateriju nodalījumu.
- Ievietojiet 3 × 1,5 V LR6 / AA baterijas.
- Aizveriet bateriju vāciņu.

Piezīme: Lai izmantotu spoguļa apgaismojumu, nospiediet ON/OFF pogu.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Notīriet ierīces ārējo virsmu ar viegli samitrinātu drānu vai sūkli.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, metāla suku vai asus priekšmetus.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.

UZGLABĀŠANA

- Pārliecinieties, ka ierīce ir sausa.
- Izņemiet baterijas, ja ierīci ilgstoši nelietosiet.

- Glabājiet ierīci sausā un vēsā vietā, bērniem nepieejamā vietā.

GARANTĪJA

Visi mūsu produkti pirms piegādes tiek rūpīgi pārbaudīti.

Ierīcei ir 24 mēnešu garantija no iegādes datuma.

Garantijas spēkā esamībai jāuzrāda:

- pirkumu apliecinošs dokuments (rēķins);
- aizpildīta un apzīmogota garantijas karte (uz kastes sāna vai apakšas).

Bez šiem dokumentiem ierīci nevar bez maksas nomainīt vai veikt bezmaksas remontu.

Garantijas laikā mēs bez maksas novēršam ierīces vai piederumu defektus, kas radušies materiālu vai ražošanas defektu dēļ, veicot remontu vai nomaiņu. Garantijas remonts nepagarina garantijas termiņu un nepiešķir tiesības uz jaunu garantiju.

Garantijas izmantošanas gadījumā nogādājiēt visu ierīci oriģinālajā iepakojumā kopā ar pirkuma čeku atpakaļ savam izplatītājam.

4

Stikla un plastmasas detaļu bojājumi vienmēr ir lietotāja atbildība. Dilstošās daļas, kā arī to tīrīšana, apkope vai nomaiņa neietilpst garantijā, un izmaksas sedz lietotājs.

Ja ierīci ir pārveidojušas vai remontējušas nepilnvarotas personas, garantija zaudē spēku. Pēc garantijas termiņa beigām remontu par maksu var veikt specializētā veikalā vai remonta servisā.

TEHNISKIE DATI

- Barošana: 3 × 1,5 V LR6 / AA baterijas (nav iekļautas komplektā)
- Diametrs: 11,2 cm

Raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šī ierīce atbilst CE direktīvām un ir pārbaudīta saskaņā ar visām piemērojamajām Eiropas direktīvām. Šī ierīce ir konstruēta un ražota atbilstoši jaunākajām drošības prasībām.

VIDES AIZSARDZĪBA

(Bateriju utilizācija)

Lai izņemtu baterijas, atveriet bateriju nodalījumu un izņemiet baterijas.

SVARĪGI! Baterijas jāizņem pirms ierīces nodošanas pārstrādei. Baterijas var saturēt niķeli-kadmiju, litiju un/vai niķeļa-metāla hidrīdu, un tās jāutilizē droši saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

Nemetiet baterijas sadzīves atkritumos, bet nogādājiēt tās īpašā atkritumu savākšanas punktā.

Importētājs:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700

5