

LOKITANGID

Kasutusjuhend



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivaid kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhistele. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinge vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
 - Hotellid, hotellid ja muud majutusasutused;
 - Talumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- **HOIATUS!** Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadmele ega selle toitejuhtmele ligi pääseda.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- See ei ole mänguasi, ärge laske lastel sellega mängida.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti* poolt.
- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, sest need võivad põhjustada ohtu ja kahjustada seadet.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.
- Ärge tõmmake seadet juhtmest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake juhet seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
- Laske seadmehel enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.

- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohtu.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinad, riie jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid, mille nimivõimsus on vähemalt 16A, 250V, 3000W.
- Vale kasutamine ja ebakorrektnen käsitlemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.

(*) **Kvalifitseeritud spetsialist:** tootja või maaletooja volitatud järeleteenindus või isik, kellel on vajalikud teadmised ja oskused selliste parandustööde tegemiseks.

TÄIENDAV HOIATUS

- Ärge kasutage seda seadet duši all või vannis olles.
 - Eemaldage alati seade vooluvõrgust, ka lühikeste kasutuspauside ajal.
 - Kui kasutate seadet vannitoas, eemaldage see pärast kasutamist vooluvõrgust. Vee lähedus kujutab endast ohtu isegi siis, kui seade on välja lülitatud.
 - Täiendava kaitse tagamiseks soovitatakse vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitse (RCD) nimivoolutundlikkusega mitte rohkem kui 30 mA. Paluge nõu oma elektrikult.
- MÄRKUS: Termokaitselüliti ei ole rikkevoolukaitse (RCD).
- Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta.
 - Asetage seade alati tasasele, stabiilsele ja kuumakindlale pinnale.
 - Ärge kasutage kunstjuustel, parukatel ega loomakarvadel.
 - Vältige juhtme lahtist rippumist – komistamisoht.
 - Ärge jätke seadet järelevalveta ruumi, kus viibivad lapsed, isegi kui seade on välja lülitatud ja jahtunud.
 - Vältige kuuma koolutaja kokkupuudet kaela ja näonahaga.
 - Eriline tähelepanu on vajalik juhul, kui seadet kasutatakse laste või erivajadustega inimeste läheduses või nende poolt. Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
 - Lokitang on varustatud pöörleva juhtmega. Juhtme kahjustumise korral peab selle asendama samaväärse juhtmega pädev spetsialist.

ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitus lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.



Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.




Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.



Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitse nõuetele ning sisaldab teatud ohtlikke aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.



Sümbol "TOPELTRUUT" tähendab topeltisolatsiooniga seadet, millel on nii põhi- kui lisaisolatsioon. Seade ei vaja maandatud kaitsejuhet. See kuulub II isolatsiooniklassi.



Sümbol "KUUM PIND" hoiatab kasutajat, et seadme seinad võivad muutuda väga kuumaks, ning ärgitab järgima ettevaatusabinõusid.



Läbikriipsutatud sümbol "DUŠŠ/VANNITUBA" tähendab, et ärge kunagi kasutage seadet vannis, duši all ega pritsiva vee lähedal (IP20). Minimaalne kaugus 3 m.



Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).




Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

ENNE ESMAKASUTUST

- Kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Veenduge, et teie asukohariigi voolupinge vastab seadmel märgitud pingele.
- Eemaldage seade vooluvõrgust enne puhastamist, hooldust või lisatarvikute paigaldamist.
- Vajadusel asetage seade alati tasasele ja kuumakindlale pinnale.
- Ärge muutke seadet mingil viisil.
- Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta.

SEADME OSAD

1. Lokitangi ots
2. Kuumutuselement
3. Klambri avamishoob
4. Sisse-/väljalüliti
5. Töötamise märgutuli
6. Käepide
7. 360° pöörlev juhe



KASUTAMINE

- Sisestage pistik seinakontakti ja lükake sisse-/väljalüliti asendisse ON või „1“.
- MÄRKUS: ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta.
- Oodake umbes 3–5 minutit, kuni lokitangid saavutavad töötemperatuuri.
- Kammige või harjake juuksed siledaks ja pusavabaks. Jagage juuksed kammiga salkudeks. Ärge võtke korraga liiga palju juukseid.
- Asetage juuksesalk lokitangide vahele ja kinnitage ots klambriga.
- Hoidke käepidemest ja keerake lokitang juuksejuurte suunas.
- Hoidke lokitangi selles asendis 10–20 sekundit, seejärel vabastage klamber ja libistage lokitangid juustest välja.
- Korrake ülejäänud juustega.
- Väljalülitamiseks seadke lüliti asendisse OFF või „0“. Märgutuli kustub.
- HOIATUS: kui kasutate lokitange valesti või ebasobival temperatuuril, võite põhjustada põletusi või kahjustada juukseid.

PUHASTUS JA HOOLDUS

- Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust ja laske sellel täielikult jahtuda.
- Puhastage seadme välispind kergelt niiske käsna või lapiga.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge kasutage puhastamisel abrasiivseid aineid, traatharju ega muid teravaid esemeid.
- Ärge kerige toitejuhet hoiustamisel seadme ümber ega riputage seadet juhtme külge, kuna see võib juhet kahjustada.
- Kontrollige regulaarselt toitejuhtme kulumist või kahjustusi, eriti kohas, kus juhe siseneb seadmesse ja pistikusse. Ärge kasutage seadet, kui juhe on kahjustatud.

HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on täielikult jahtunud ja kuiv.
- Ärge keerake juhet ümber seadme, kuna see võib juhet kahjustada.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.

GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud.
Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Garantii ei laiene kergesti purunevatele klaas- ja plastosadele ega kuluvatele osadele ja nende parandus on seega tasuline.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

TEHNILISED ANDMED

- Toitepinge: 110–240V ~50/60Hz
- Võimsus: 40 W
- Maksimaalne temperatuur: 200 °C
- Isolatsiooniklass: II
- Päritoluriik: Hiina

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

ETTEVAATUST: elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage seadme korpust, vaid pöörduge seadme parandamiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

See seade vastab EÜ direktiividele, näiteks: elektromagnetiline ühilduvus (EMC) ja madalpinge (LVD). See seade on disainitud ja toodetud vastavalt uusimatele eeskirjadele ja tehnilistele ohutusnõuetele.

Importija:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700