

ELEKTRINIS KAMŠČIŲ ĮRANKIS

Naudotojo vadovas



SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
- Išsaugokite šį vadovą ateičiai.
- Prietaisą naudokite tik buitinėmis sąlygomis arba panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
 - Darbuotojų virtuvėlės parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
 - Viešbučiai, moteliai ir kitos apgyvendinimo įstaigos;
 - Sodybos, nakvynės ir pusryčių tipo apgyvendinimo paslaugos.
- Naudokite įrenginį tik pagal čia pateiktas instrukcijas.
- Informuokite visus įrenginio naudotojus apie šį vadovą.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis naudojamas.
- Prietaisą galima naudoti tik pagal paskirtį. Netinkamas naudojimas arba neatsargus elgesys gali sukelti žalos, už kurią gamintojas neatsako.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus, asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, tik tuo atveju, jei jiems yra suteikiama priežiūra arba jie yra instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus.
- Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
- Vaikai negali valyti ar prižiūrėti prietaiso, nebent juos prižiūri suaugęs asmuo.
- Siekiant užtikrinti vaikų saugumą, pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, dėžes, putplasčio plastiką ir kt.) reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Dėmesio! Neleiskite mažiems vaikams žaisti su plėvele – UŽSPRINGIMO PAVOJUS!
- Prietaiso niekada negalima panardinti į vandenį ar kitą skystį dėl jokios priežasties.
- Niekada nedėkite prietaiso į indaplovę.
- Nenaudokite prietaiso šalia karštų paviršių.
- Laikykite prietaisą sausą.
- Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas, nes jie gali sukelti pavojų ir sugadinti įrenginį.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas, pažeistas arba iš jo teka skystis.
- Valymo instrukcijas rasite atitinkamame vadovo skyriuje.
- Įrenginys skirtas naudoti tik buityje.

PAPILDOMAS ĮSPĖJIMAS APIE ŠĮ ĮRENGINĮ

- Nenaudokite jėgos mechanizmo veikimui ir netrukdykite jam veikti.
- Nelieskite aštrios spiralės (sužeidimo rizika).
- Kamščiatraukį laikykite tik už plastikinio korpuso.

BENDROJI INFORMACIJA

Simbolis „ATVERTA KNYGA“ nurodo rekomendaciją perskaityti svarbią informaciją, pateiktą šiame vadove.



Perbrauktas simbolis „Elektros ir elektroninės įrangos atliekos“ (EEIJA – elektros ir elektroninės įrangos atliekos) reiškia, kad gaminio, pasibaigus jo naudojimo laikui, negalima išmesti kaip buitinių atliekų, o reikia pristatyti į vietinę perdirbimo įmonę. Perdirbimas padeda apsaugoti aplinką.



„CE“ simbolis patvirtina, kad gaminys atitinka Europos Sąjungos darniuosius standartus, kurie užtikrina esminių reikalavimų laikymąsi. Šie standartai nėra privalomi, tačiau suteikia garantiją, kad prietaisas atitinka būtinus reikalavimus.



„ROHS“ simbolis (Pavojingų medžiagų apribojimas) patvirtina, kad gaminys atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus ir jame yra tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE antipirenių), kurių kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,1 % homogeninės medžiagos, ir kadmio – iki 0,01 %.



Simbolis „TRIMAN“ rodo, kad vartotojas turėtų surinkti gaminį atskirai (pvz., į perdirbimo konteinerį, atliekų konteinerį arba atitinkamą surinkimo punktą).



Daugiau informacijos rasite apsilankę: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA


- Prietaiso išorę valykite drėgna kempine arba minkštu skudurėliu.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius!
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių, metalinių šepečių ar kitų aštrių daiktų.
- Laikykite prietaisą vėsioje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

BATERIJŲ ĮDĖJIMAS

1. Išimkite kapsulės pjaustytuvą iš jo angos įrenginio viršuje.
2. Pasukite baterijų skyriaus dangtelį 45° kampu (1) ir nuimkite
3. Į atitinkamus lizdus (3) įdėkite 4 × LR6 arba AA baterijas.

Pastaba: atkreipkite dėmesį į + ir - poliškumą.

4. Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį ir pasukite jį priešinga kryptimi, kad tinkamai uždarytumėte.



NAUDOJIMAS

Vyno butelio atidarymas

A. Kapsulės išėmimas

1. Uždėkite kapsulės pjaustytuvą ant butelio dangtelio.
2. Pasukite į kairę ir į dešinę, kad perpjautumėte kapsulę aplink dangtelį.
3. Nuimkite nupjautą kapsulės dalį.



B. Naudojant elektrinį kamščiatraukį

1. Uždėkite elektrinį kamščiatraukį ant butelio kaklelio.
 2. Viena ranka laikykite kamščiatraukį ir butelį ir paspauskite apatinį mygtuką.
 3. Spirale įsmeigia kamštį ir lėtai jį ištraukia iš butelio. Pastaba: jei kamščiatraukis nelaiko butelio, kamštis gali tinkamai neišsitraukti.
- Kai mechanizmas sustoja, kamštis yra ištrauktas ir lieka

kamščiatraukyje. Paspauskite viršutinį mygtuką (4), kad kamštis būtų atpalaiduotas.

Dangtelis išsllys automatiškai ir visiškai (5).

Pastaba: Kai kurių plastikinių arba sintetinių dangtelių gali nepavykti tinkamai nuimti dėl skirtingo dydžio ir medžiagos. Tokiu atveju dangtelį nuimkite ranka.

P. S.! Prieš padėdami kamščiatraukį į laikymo vietą, visada pakeiskite kapsulės pjaustytuvą.



GARANTIJA

Visi mūsų produktai yra griežtai tikrinami prieš pristatymą.
Įrenginiui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo įsigijimo datos.

Kad garantija galiotų, būtina pateikti:

- pirkimo įrodymas (sąskaita faktūra);
- užpildytą ir antspauduotą garantinę kortelę (dėžutės šone arba apačioje).

Be šių dokumentų įrenginys negali būti pakeistas ar sutaisytas nemokamai.

Garantiniu laikotarpiu nemokamai pašalinsime įrenginio ar priedų defektus, atsiradusius dėl medžiagų ar gamybos defektų, juos pataisydami arba pakeisdami. Garantinis remontas nepratęsia garantinio laikotarpio ir nesuteikia teisės į naują garantiją.

Jei norite pasinaudoti garantija, prašome visą įrenginį originalioje pakuotėje kartu su pirkimo kvitu grąžinti pardavėjui.

Vartotojas visada yra atsakingas už stiklo ir plastikinių dalių sudužimą.
Sunaudojamoms dalims, jų valymui, priežiūrai ar keitimui garantija netaikoma, o išlaidas padengia naudotojas.

Jei įrenginį modifikavo arba remontavo neįgalioji asmenys, garantija nebegalioja. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, remontą galima atlikti už tam tikrą mokestį specializuotoje parduotuvėje arba remonto servise.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Maitinimas: 4 × 1,5 V LR06 / AA baterijos (nepridedamos)
- Kilmės šalis: Kinija

Funkcijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

APLINKOS APSAUGA

(Baterijų išmetimas) Norėdami

išimti baterijas, atidarykite baterijų skyrių ir išimkite baterijas.

SVARBU! Prieš perdirbant įrenginį, baterijas reikia išimti. Jose gali būti nikelio-kadmio, ličio ir (arba) nikelio-metalų hidridų elementų, todėl jas reikia saugiai išmesti laikantis vietinių atliekų šalinimo taisyklių.

Neišmeskite baterijų į buitines atliekas, o nuneškite jas į specialų atliekų surinkimo punktą.

Importuotojas:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja parapija, Tartu

apskritis, Estija Tel.: +372 733

7700