

VALGUSTUSEGA PEEGEL

Kasutusjuhend




Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivaid kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhistele. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
 - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
 - Talumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ja piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega isikud ei pruugi olla teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest.
- Lapsed alates 8. eluaastast võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all ning siis, kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on täiskasvanu järelevalve all.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Vale kasutamine ja ebakorrektnel käsitsemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui esineb nähtavaid kahjustusi.
- Puhastusjuhiste jaoks lugege kasutusjuhendi järgmisi lõike.

ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitusi lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.



Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.



Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.



Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitse nõuetele ning sisaldab teatud ohtlikke aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.



Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).



Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

SEADME OMADUSED

1. 360° pööratav peegel
2. LED valgustus
3. Peegli pöörlemistelg
4. ON/OFF lüliti

Peegli üks külg on ilma suurenduseta.
Teine külg on 5× suurendusega.



KASUTAMINE

- Avage patareide pesa.
- Sisestage 3 × 1,5 V LR6 / AA patareid.
- Sulgege patarei kate.

Märkus: Peegli valgustuse kasutamiseks vajutage ON/OFF nuppu.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Puhastage seadme välispind kergelt niiske lapi või käsnaga.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, traatharju ega teravaid esemeid.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.

HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on kuiv.
- Võtke patareid välja, kui te seadet pikalt ei kasuta.
- Hoidke seadet kuivas jahedas kohas, lastele kättesaamatus kohas.

GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud.
Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Klaas- ja plastosade purunemine on alati kasutaja vastutusel. Kuluvad osad ning nende puhastus, hooldus või vahetus ei kuulu garantii alla ning kulud jäävad kasutaja kanda.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

TEHNILISED ANDMED

- Toiteallikas: 3 × 1,5V LR6 / AA patareid (ei kuulu komplekti)
- Diameeter: 11,2 cm

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

See seade vastab CE-direktiividele ja on testitud vastavalt kõigile kehtivatele Euroopa direktiividele. See seade on konstrueeritud ja toodetud vastavalt uusimatele ohutusnõuetele.

KESKKONNAKAITSE

(Patareide hävitamine)

Patareide eemaldamiseks ava patareipesa ja võta patareid välja.

OLULINE! Patareid tuleb eemaldada enne seadme taaskasutusse andmist. Patareid võib sisaldada nikkel-kaadmiumi, liitiumi ja/või nikkel-metallhüdriidi ning tuleb hävitada ohutult vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele.

Ära viska patareisid olmeprügisse, vaid vii need spetsiaalsesse jäätmekogumispunkti.

Importija:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700