

VEIDRODIS SU APŠVIETIMU

Naudojimo instrukcija



Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas, kad išvengtumėte žalos, galinčios atsirasti dėl netinkamo naudojimo, ir geriau suprastumėte šio gaminio funkcijas. Ypatingą dėmesį skirkite saugos nurodymams. Jei prietaisą perduodate kitam asmeniui, būtinai pridėkite ir šią naudojimo instrukciją. Išsaugokite instrukciją ateičiai.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

- Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šiuos nurodymus.
- Išsaugokite instrukciją ateičiai.
- Naudokite prietaisą tik buityje arba panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
 - Darbuotojų virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
 - Viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
 - Kaimo sodybose ir Bed & Breakfast tipo apgyvendinimo vietose.
- Naudokite prietaisą tik pagal čia pateiktus nurodymus.
- Informuokite ir kitus naudotojus apie šiuos saugos reikalavimus.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Prietaisą galima naudoti tik pagal paskirtį. Netinkamas naudojimas arba neatsargus elgesys gali sukelti pažeidimų, už kuriuos gamintojas neatsako.
- Vaikai ir asmenys, turintys ribotų fizinių ar protinių gebėjimų, gali nesuvokti su prietaiso naudojimu susijusių pavojų.
- Vaikai nuo 8 metų gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi suaugusiojo ir tik tada, kai jiems paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą.
- Prietaisą gali naudoti asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba mažai patirties turintys naudotojai tik tuo atveju, jei jiems duoti tinkami nurodymai ir jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
- Vaikai negali valyti ar prižiūrėti prietaiso, nebent jie yra prižiūrimi suaugusiojo.
- Vaikų saugumui pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, dėžes, putplastį ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Atsargiai! Neleiskite mažiems vaikams žaisti su plėvele - UŽDUSIMO PAVOJUS!
- Prietaiso niekada ir dėl jokios priežasties negalima merkti į vandenį ar kitą skystį.
- Niekada nedėkite prietaiso į indaplovę.
- Nenaudokite prietaiso šalia karštų paviršių.
- Naudokite prietaisą tik patalpose ir sausoje aplinkoje.
- Netinkamas naudojimas ir netaisyklingas elgesys gali sugadinti prietaisą ir sužaloti naudotoją.
- Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.
- Visada statykite prietaisą ant stalo arba lygaus paviršiaus.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito, yra pažeistas arba matomi pažeidimai.
- Valymo nurodymus rasite tolesniuose naudojimo instrukcijos skyriuose.

BENDRA INFORMACIJA

Simbolis „ATVERSTA KNYGA“ reiškia rekomendaciją perskaityti svarbią informaciją, pateiktą instrukcijoje.



Perbrauktos „ŠIUKŠLIADĖŽĖS“ simbolis (WEEE - elektros ir elektroninės įrangos atliekos) reiškia, kad pasibaigus gaminio naudojimo laikui jo negalima mesti į buitines atliekas; jį reikia pristatyti į vietinę rūšiavimo stotį. Atliekų perdirbimas padeda saugoti aplinką.



Simbolis „CE“ patvirtina, kad gaminys atitinka Europos Sąjungos suderintuosius standartus, užtikrinančius atitiktį pagrindiniams reikalavimams. Šie standartai nėra privalomi, tačiau jie suteikia garantiją, kad prietaisas atitinka būtinuosius reikalavimus.



Simbolis „ROHS“ (pavojingų medžiagų naudojimo apribojimas) patvirtina, kad gaminys atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus ir tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE antipirenų) kiekis neviršija 0,1 % homogeninės medžiagos, o kadmio - iki 0,01 %.



Simbolis „TRIMAN“ nurodo, kad vartotojas turi gaminį rinkti atskirai (pvz., perdirbimo dėžėje, atliekų konteineryje arba atitinkamame surinkimo punkte).



Daugiau informacijos rasite adresu: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

PRIETAISO SAVYBĖS

1. 360° pasukamas veidrodis
2. LED apšvietimas
3. Veidrodžio sukimosi ašis
4. ON/OFF jungiklis

Viena veidrodžio pusė yra be didinimo.
Kita pusė didina 5 kartus.



NAUDOJIMAS

- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Įdėkite 3 × 1,5 V LR6 / AA baterijas.
- Uždarykite baterijų dangtelį.

Pastaba: norėdami naudoti veidrodžio apšvietimą, paspauskite ON/OFF mygtuką.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Nuvalykite prietaiso išorinį paviršių šiek tiek drėgna šluoste arba kempine.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių, vielinių šepečių ar aštrių daiktų.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

LAIKYMAS

- Įsitikinkite, kad prietaisas yra sausas.
- Išimkite baterijas, jei prietaiso ilgai nenaudosite.
- Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje vietoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

GARANTIJA

Visi mūsų gaminiai prieš pristatymą yra kruopščiai patikrinti.

Prietaisui taikoma 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos.

Kad garantija galiotų, būtina pateikti:

- pirkimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą);
- užpildytą ir antspauduotą garantijos kortelę (ant dėžutės šono arba apačios).

Be šių dokumentų prietaisas negali būti nemokamai pakeistas ar nemokamai remontuojamas.

Garantiniu laikotarpiu nemokamai pašaliname prietaiso arba priedų defektus, atsiradusius dėl medžiagų ar gamybos trūkumų, taisydami arba pakeisdami. Garantinis remontas nepratęsia garantijos termino ir nesuteikia teisės į naują garantiją.

Norėdami pasinaudoti garantija, grąžinkite visą prietaisą originalioje pakuotėje kartu su pirkimo čekiu savo pardavėjui.

Stiklinių ir plastikinių dalių lūžimas visada yra naudotojo atsakomybė. Susidėvinčios dalys, taip pat jų valymas, priežiūra ar keitimas į garantiją neįeina, todėl išlaidas padengia naudotojas.

Jeigu prietaisą keičė ar remontavo neįgalioji asmenys, garantija netenka galios. Pasibaigus garantijos laikotarpiui, remontą už mokestį galima atlikti specializuotoje parduotuvėje arba remonto servise.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Maitinimo šaltinis: 3 × 1,5 V LR6 / AA baterijos (į komplektą neįeina)
- Skersmuo: 11,2 cm

Savybės gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Šis prietaisas atitinka CE direktyvas ir yra išbandytas pagal visas taikomas Europos direktyvas. Šis prietaisas suprojektuotas ir pagamintas pagal naujausius saugos reikalavimus.

APLINKOS APSAUGA

(Baterijų šalinimas)

Norėdami išimti baterijas, atidarykite baterijų skyrelį ir jas išimkite.

SVARBU! Baterijas reikia išimti prieš atiduodant prietaisą perdirbti. Baterijose gali būti nikelio-kadmio, ličio ir (arba) nikelio-metalų hidrido, todėl jas reikia saugiai šalinti pagal vietines atliekų tvarkymo taisykles.

Nemeskite baterijų į buitines atliekas; pristatykite jas į specialų atliekų surinkimo punktą.

Importuotojas:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700