

Vibratsioonikontrolli funktsioon

Lülitage vibratsioonikontrolli lüliti SISSE. Pliootlamp süttib roheliselt ja vibratsioonikontroll aktiveerub pildi stabiliseerimiseks – võimaldab jäävdustada stabiilseid pilte ka laeval, autos või helikopteris.

Tootel puudub automaatne väljalülitus. Lülitage toitelüliti pärast kasutamist alati välja.



Libistav katik – Suletud



Libistav katik – Avatud

* Roheline tuli võib hõlmata märgatavat (kontserdisaalid jms). Kasutage siis libistava katiku abil valguse blokeerimiseks.

* Lülitage kindlasti SISSE või VÄLJA – poole peal hoides tekib tõrge.

* Binokliina kasutatav ka siis, kui vibratsioonikontroll on VÄLJAS.

* Pildiskipu toite sisse/välja lülitamisel – normaalne, ei viita probleemile.

* Pliootlambi vilkumine = patarei tühjened. Vahetage patarei.

Vibratsioonikontrolli väljalülitamiseks lülitage vibratsioonikontrolli lüliti VÄLJA.

Rihma kinnitamine



1-1
Kinnitusosa



1-2 Regulaator



1-3 Pöörusliides



2-1 Rihm kinnitatus

1. Sisestage rihm binokli tagaküljel olevasse rihma kinnitusauku (vt joonist). Viige rihma ots läbi regulaatori, seejärel läbi pöörusliidese.

2. Kinnitage teine pool samal viisil, veendudes et rihm pole keerdu läinud. Reguleerige pikkus endale sobivaks.

Toote hooldus ja hoidmine

- Eemaldage läätsedelt tolm puhuri abil ja pühkige õrnalt pehme lapiga.
- Ärge hoidke kohtades, kus temperatuur oluliselt muutub.
- Hoidke hästi ventileeritavas kohas, vältides kõrget temperatuuri ja niiskust.
- Ärge hoidke kõrval soojust kiirgavaid elektroonilisi seadmeid.
- Pikaajalise mittekasutamise korral eemaldage patarei.
- Ärge hoidke binoklite peal rasket eset – rikkeoht.

Tehnilised andmed

Suurendus	10x
Objektiiv läbimõõt	30 mm
Vaatevälja nurk	5,2° / FOV 5,2°
Vaateväli (1000 m)	90,8 m
Pupillidevaheline kaugus	56–72 mm
Dioptriikorrektsooni vahemik	±4 dioptrit
Silmapunkti kaugus	15,3 mm
Lähedaim fookuskaugus	~2,5 m
Patarei	1 x AA leelispatari
Vibratsioonikontrolli tööaeg	~4 tundi (sõltub tingimustest)
Mõõtmed (L x K x S)	116 x 119 x 58 mm
Kaal (ilma patarei ta)	~490 g
Veekindlus	IPX7 (1 m, 10 min)

Kenko VcSmart Cellarto 10x30WP Kasutusjuhend

Täname teid Kenko VcSmart (vibratsioonikontroll) binokli ostmise eest. Enne kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke kasutusjuhend alati käepärast.

Ohutusabinõud

– Palun lugege kindlasti! –

HOIATUS

Nende juhiste eiramine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.

- Ärge vaadake päikese ega tugeva valgusallika poole. Võib põhjustada püsiva nägemiskahjustuse.
- Ärge kasutage plahvatusohtlikes kohtades. Võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Ärge modifitseerige toodet – ohtlik. Ülekuumenemine, tulekahju- või vigastusoht.
- Ärge hoidke kõrge temperatuuriga kohtades (auto suvel, akna kõrval, kütteseadme juures).

ETTEVAATUST

Nende juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

- Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Ärge jätke päikese kätte – tuleoht.
- Ärge laske tugevalt vibreerida ega löüa – vigastusoht.
- Ärge kasutage kõndides – kukumisoht.
- Toode ei ole veekindel. Vesi sees võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi, rikke.
- Äikese ohu korral lõpetage kasutamine.
- Kummisilmakuppide pikaajaline kasutamine võib põhjustada nahapõletikku.
- Hoidke väiksed osad lastele kättesaamatult. Neelamise korral pöörduge arstile.
- Ärge mähkige rihma kaela ümber – lämbumisrisk.
- Ärge kiigutage binokleid rihma otsas – vigastusoht.
- Ärge jätke kilekotte lastele kätte – lämbumisrisk.
- Ärge asetage binoklite peale rasket eset – rikkeoht.
- Vett tõrjuv (IPX7, 1m/10min), kuid mitte veealuseks kasutamiseks.
- Automaatne väljalülitus puudub – lülitage pärast kasutamist toide välja.
- Tühjenedud akuga toite sisselülitamine võib põhjustada tõrke.

o Oluline teave patareide kohta

Vale kasutamine toob kaasa ülekuumenemise, purunemise ja lekke.

- Kasutage alati AA patareid.
- Asetage pluss (+) ja miinus (–) poolused õigesti.
- Pikaajalise mittekasutamise korral eemaldage patarei.
- Ärge lühistage, lammutage ega kuumatage patareid.
- Patarei vedelik silmas: loputage veega, pöörduge arsti poole.
- Ärge jätke patareid seadmesse pikaks ajaks – lekke oht.
- Kasutage tühjenedud patareid kohaliku korralduse kohaselt.

– Toote andmestik võib ilma ette teatamata muutuda.

– Järgige kindlasti "Ohutusabinõudes" toodud juhiseid.

– Teavitage meid vigadest või puudulikkusest teabest.

– Me ei vastuta kolmandate isikute poolt tekitatud kahjude eest.

VcSmart Cellarto

See toode tuvastab käevärinate taseme (kõrge või madal) ja valib automaatselt optimaalse vibratsioonikontrolli režiimi. Seeria nimi Cellarto pärineb ladina sõnast Celeritas [= valida ja lülitada kiiresti]. Toode aitab teil näha pilti peenema detailsusega, suurema mugavusega ja põnevusega.

Komplekti sisu



Binokel



Kotike



Rihm

+ Puhastuslap



✘
Kate toimib ühtlasi vihmakaitseks ja on kergesti eemaldatav.

Osade nimetused



[Külgvaade]

- Vibratsioonikontrolli lüliti SEES/VÄLJAS
- Okular
- Fookusratas
- Rihma kinnitusosa
- Dioptriikorreksiooni rõngas
- Pilootlamp
- Keerdõstesilmakupid
- Objektiivlaats
- Libistav katik
- Patarei kate

Patarei sisestamine

Vibratsioonikontrolli kasutamiseks sisestage üks AA leelispatarei. (Jaapani turul kaasatakse kaks AA leelispatareid.)

1. Tõstke patarei kate nupp üles ja pöörake, et kate avada (joonis 1).
2. Sisestage AA leelispatarei – pluss (+) pool patarei kate poole (joonis 2).
3. Keerake patarei kate kinni. Pingutage korralikult, et säilitada veekindlus.



[Joonis 1] Aku kate



[Joonis 2] Patarei sisestamine

* Eemaldage patarei, kui te ei kasuta binokleid pikka aega.

* Hoidke patarei kate peal ka ilma patarei ta. Ärge laske metallil kontaktidega puutuda.

Kasutamine

Reguleerige silmapunkt ja fookus parima tulemuse saamiseks. Nägemine sõltub tervisest, keskkonnast ja ilmast – reguleerige enne iga kasutamist.

1. Vaatlemine binokliga

Vaadake okulaaride kaudu.

* Kui vaatate objektiivi poolelt, tundub pilt väiksem. Vaadake alati okulaaride kaudu.



Okular – vaadake siit

2. Silmapunkti reguleerimine

Need vibratsioonikontrolliga binokleid kasutavad keerdtõstesilmakuppe – reguleerige neid enne kasutamist sobivasse asendisse. Paljaste silmade või kontaktläätside kasutajad keeravad silmakuppe vastuseeru (pikendamiseks). Prillide kasutajad kasutavad lühendatud silmakuppidega.



Keerdõstesilmakupid

3. Pupillidevaheline kaugus

Hoidke binokleid mõlema käega ja voltige mõlemad silmakupid aeglaselt kokku, kuni need joonduvad teie silmadevahelise kaugusega. Optimaalne kaugus on saavutatud, kui mõlema silmaga nähtav pilt kattub üheks ringiks.



Silmaläätse ei joone (varjutatud)



Silmaläätse joonduvad (selge nägemine)

4. Dioptrii ja fookuse reguleerimine

①Valige sihtmärk (nt tahvil olev täht).

②Sulgege parem silm ja keerake fookusratast, kuni objekt on vasaku silmaga selgelt nähtav.

③Sulgege vasak silm ja keerake dioptriikorreksiooni rõngast, kuni objekt on parema silmaga selgelt nähtav.

④Nüüd on dioptriierinevus mõlema silma vahel korrigeeritud.

Edaspidi piisab fookuseerimiseks ainult fookusratta keeramisest.



Fookusratas



Dioptriikorreksiooni rõngas

* Suure suurendusega vibratsioonikontrolliga binokleid kasutades lülitage fookuse reguleerimisel vibratsioonikontroll SISSE, et fookust paremini korrigeerida.