

Vibratsioonikontrolli funktsioon

Lülitage vibratsioonikontrolli lüliti SISSE. Piloottlamp süttib roheliselt ja vibratsioonikontroll aktiveerub pildi stabiliseerimiseks - võimaldab jäädvustada stabiilseid pilte ka laeval, autos või helikopteris.

Tootel puudub automaatne väljalülitus. Lülitage toitelüliti pärast kasutamist alati välja.



VC lüliti - SEES



VC lüliti - VÄLJAS

* Roheline tuli võib hõlmas olla märgatav (kontserdisaalid jms). Kasutage liibstava katiku abil valguse blokeerimiseks.

* Lülitage kindlalt SISSE või VÄLJA - poolel teel hoides tekib tõrge.

* Binoklina kasutatakse ka siis, kui vibratsioonikontroll on VÄLJAS.

* Pildiskipp toite sisse/välja lülitamisel - normaalne, ei viita probleemile.

* Piloottlambi vilkumine = patarei tühjeneb. Vahetage patarei.

Vibratsioonikontrolli väljalülitamiseks lülitage vibratsioonikontrolli lüliti VÄLJA.

Rihma kinnitamine



1-1 Kinnitusosa



1-2 Rihma aas



2-1 Rihm kinnitatud

1. Sisestage rihma nõõr binoklile, nagu näidatud joonisel. Viige nõõr läbi kinnitusaasa.

2. Kinnitage teine pool samal viisil, veendudes et rihm pole keerdu läinud. Reguleerige pikkus endale sobivaks.

Toote hooldus ja hoidmine

- Eemaldage laatsedelt tolm puhuri abil ja puhkige ornatl pehme lapiga.
- Ärge hoidke kohtades, kus temperatuur oluliselt muutub.
- Hoidke hästi ventileeritavas kohas, vältides kõrget temperatuuri ja niiskust.
- Ärge hoidke kõrval soojust kiirgavaid elektroonilisi seadmeid.
- Pikaajalise mittekasutamise korral eemaldage patareid.
- Ärge hoidke binoklite peal rasket eset - rikkeoht.

Tehnilised andmed

Suurendus	15x
Objektiivi läbimõõt	42 mm
Vaatevälja nurk	3,8°
Vaateväli (1000 m)	66,4 m
Pupillidevaheline kaugus	56-72 mm
Dioptriikorrektsooni vahemik	±3 dioptrit
Silmapunkti kaugus	16 mm
Lähedaim fookuskaugus	~5 m
Patareid	2 x AA leelispatarei
VC tööaeg	~4 tundi
Mõõtmed (L x K x S)	137 x 172 x 70 mm
Kaal (ilma patareideta)	~900 g
Veekindlus	IPX7 (1 m, 10 min)

Kenko VcSmart Cellarto 15x42WP Kasutusjuhend

Täname teid Kenko VcSmart (vibratsioonikontroll) binokli ostmise eest. Enne kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke kasutusjuhend alati käepärast.

Ohutusabinõud - Palun lugege kindlasti! -

- HOIATUS** Nende juhiste eiramine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.
- Ärge vaadake päikese ega tugeva valgusallika poole. Võib põhjustada püsiva nägemiskahjustuse.
 - Ärge kasutage plahvatusohtlikes kohtades. Võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
 - Ärge modifitseerige toodet. Ülekuumenemise-, tulekahju- ja vigastusoht.
 - Ärge hoidke kõrge temperatuuriga kohtades (auto suvel, akna kõrval, kütteseadme juures).

- ETTEVAATUST** Nende juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
- Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
 - Ärge jätke päikese kätte - tuleoht.
 - Ärge laske tugevalt vibreerida ega löüa - vigastusoht.
 - Ärge kasutage kõndides - kukkumisoht.
 - Hoidke väiksed osad lastele kättesaamatult. Neelamise korral pöörduge arstile.
 - Äikese ohu korral lõpetage kasutamine.
 - Kummisilmakuppide pikaajaline kasutamine võib põhjustada nahapõletikku.
 - Hoidke väiksed osad lastele kättesaamatult. Neelamise korral pöörduge arstile.
 - Ärge mähkige rihma kaela ümber - lämbumisrisk.
 - Ärge kiigutage binokleid rihma otsas - vigastusoht.
 - Ärge jätke kilekotte lastele kätte - lämbumisrisk.
 - Ärge asetage binoklite peale rasket eset - rikkeoht.
 - Vett tõrjuv (IPX7, 1m/10min), kuid mitte veealuseks kasutamiseks.
 - Automaatne väljalülitus puudub - lülitage pärast kasutamist toide välja.
 - Tühjenenud akuga toite sisselülitamine võib põhjustada tõrke.

○ Oluline teave patareide kohta

Vale kasutamine toob kaasa ülekuumenemise, purunemise ja lekke.

- Kasutage alati AA leelispatareid (2 tk).
- Asetage pluss (+) ja miinus (-) poolused õigesti.
- Pikaajalise mittekasutamise korral eemaldage patareid.
- Ärge lühistage, lammutage ega kuumutage patareid.
- Patarei vedelik silmas: loputage veega, pöörduge arstile.
- Ärge jätke patareid seadmesse pikaks ajaks - lekke oht.
- Kasutage tühjenenud patareid kohaliku korralduse kohaselt.

- Toote andmestik võib ilma ette teatamata muutuda.

- Järgige kindlasti „Ohutusabinõudes“ toodud juhiseid.

- Teavitage meid vigadest või puudulikust teabest.

- Me ei vastuta kolmandate isikute poolt tekitatud kahjude eest.

VcSmart Cellarto

See toode tuvastab käevärinate taseme (kõrge või madal) ja valib automaatselt optimaalse vibratsioonikontrolli režiimi. Seeria nimi Cellarto pärineb ladina sõnast Celeritas [= valida ja lülitada kiiresti]. Toode aitab teil näha pilti peenema detailsusega, suurema mugavusega ja põnevusega.

Komplekti sisu



Binokkel



Kotike



Rihm



Puhastuslapike



Objektiivikaitsesid

* Komplektis sisaldub ka vihmakaitsesid. Sisu võib turust sõltuvalt erineda.

Osade nimetused



Eestvaade



[Külgvaade - ON/OFF]

- ▶ Vibratsioonikontrolli lüliti SEES/VÄLJAS
- ▶ Okular
- ▶ Fookusratas
- ▶ Rihma kinnitusosa
- ▶ Dioptriikorreksiooni rõngas
- ▶ Pilootlamp
- ▶ Keerdõstesilmakupid
- ▶ Objektiivläätis
- ▶ Patarei kate
- ▶ Objektiivikaitsesid

Patarei sisestamine

Vibratsioonikontrolli kasutamiseks sisestage kaks AA leelispatareid.

1. Avage patarei kate: tõstke nupp üles ja pöörake (joonis 1).
2. Sisestage kaks AA leelispatareid - pluss (+) poolused patarei kate poole (joonis 2).
3. Keerake patarei kate kinni. Pingutage korralikult, et säilitada veekindlus.



[Joonis 1] Patarei kate



[Joonis 2] Patareid sisestatud

* Eemaldage patareid, kui te ei kasuta binokleid pikka aega.

* Hoidke patarei kate peal ka ilma patareideta. Ärge laske metallil kontaktidega puutuda.

Kasutamine

Reguleerige siirapunkti ja fookus parima tulemuse saamiseks. Nägemine sõltub tervisest, keskkonnast ja ilmast - reguleerige enne iga kasutamist.

1. Vaatlemine binokliga

Vaadake okulaaride kaudu.

* Kui vaatate objektiivi poolelt, tundub pilt väiksem.

Vaadake alati okulaaride kaudu.



Okular - vaadake siit

2. Silmapunkti reguleerimine

Need binokleid kasutavad keerdtõstesilmakuppe - reguleerige neid enne kasutamist sobivasse asendisse.

Paljaste silmade või kontaktläätside kasutajad keeravad silmakuppe vastuseeru (pikendamiseks). Prillide kasutajad kasutavad lühendatud silmakuppidega.



Keerdõstesilmakupid

3. Pupillidevaheline kaugus


Hoidke binokleid mõlema käega ja voltige mõlemad silmakupid aeglaselt kokku, kuni need joonduvad teie silmadevahelise kaugusega. Optimaalne kaugus on saavutatud, kui mõlema silmaga nähtav pilt kattub üheks ringiks.



Silmakuppide voltimine



Silmalaiused ei joone



Silmalaiused joonduvad

4. Dioptrii ja fookuse reguleerimine

① Valige sihtmärk (nt täht või olev täht).

2. ② Sulgege parem silm ja keerake fookusratast, kuni objekt on vasaku silmaga selgelt nähtav.
3. ③ Sulgege vasak silm ja keerake dioptriikorreksiooni rõngast, kuni objekt on parema silmaga selgelt nähtav.
4. ④ Nüüd on dioptriierinevus mõlema silma vahel korrigeeritud.



Fookusratas

Edaspidi piisab fookuseerimiseks ainult fookusratta keeramisest.

* Suure suurendusega (15x) binokleid kasutades lülitage fookuse reguleerimisel vibratsioonikontroll SISSE, et fookust paremini korrigeerida.



Dioptriirõngas